



MANUAL

GHOUL MK3
GAMING CASE

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

CONTEÚDO DA CAIXA

- Teclado mecânico
- Manual do Usuário
- 3 switches extras
- 1 removedor de switch

ESPECIFICAÇÕES

- Teclado mecânico com retroiluminação
- Quantidade de teclas: 88
- Conexão: Cabo USB
- Material: ABS
- Cor: Branco
- Switch: Huano vermelho com hotswap, vida útil de 50 milhões de acionamentos
- Anti-ghosting em 26 teclas
- Modo de iluminação: RGB, 16 modos
- Layout: ABNT2 com injeção dupla
- Tipo de interface: USB
- Cabo: PVC 1.5m
- Contém pés na base para ajustar altura do teclado
- Teclas maiores contém estabilizador, para maior precisão ao digitar
- Plug and Play
- Suporta: Windows 10, 8, 7, Vista, XP, MAX
- Dimensões do teclado: 354 x 126 x 35mm
- Voltagem operacional: 5V
- Voltagem corrente: <200mA
- Vida útil operacional $\geq$ 50 milhões de acionamentos
- Temperatura operacional: 0°C ~ 45°C

FUNÇÕES DO TECLADO

- FN+ (↑↓) para ajustar o brilho da iluminação
- FN+ (←→) para ajustar a velocidade da iluminação
- FN + WIN para bloquear o botão Win, apertar FN + WIN novamente para desbloquear
- FN + W: Trocar função das teclas W A S D para ↑↓←→
- Fn + INS: Alterna entre 16 modos de iluminação de fundo.
- Fn + DEL: Alterna entre 16 de modos de iluminação de fundo na ordem inversa.
- Fn + HOME: Alterna a cor da iluminação de fundo (8 tipos, exceto as luzes dos modos 2, 6, 12, 15 e 16, que não podem ser ajustadas; as outras podem ser ajustadas).
- Fn + Barra de espaço: Alterna todas as luzes de fundo.
- Fn + 1: Alterna para o modo de gravação de iluminação. Pressione Fn + 1 novamente e a luz do número 1 piscará, entrando no estado de gravação personalizada. Pressione qualquer tecla que deseja ativar ou desativar para configurá-la no estado desejado e finalize o ajuste.
- Fn + ESC: Pressione e segure por 5 segundos; a luz branca piscará três vezes, limpando todas as gravações personalizadas e restaurando o teclado para as configurações de fábrica.

FN + [F1 ~ F12] Funções de multimídia:

Combinação da tecla	Função	Combinação da tecla	Função
<i>Fn+F1</i>	Mídia	<i>Fn+F7</i>	Reproduzir / Pausar
<i>Fn+F2</i>	Volume -	<i>Fn+F8</i>	Próxima música
<i>Fn+F3</i>	Volume +	<i>Fn+F9</i>	Email
<i>Fn+F4</i>	Mudo	<i>Fn+F10</i>	Navegador
<i>Fn+F5</i>	Parar	<i>Fn+F11</i>	Meu computador
<i>Fn+F6</i>	Música anterior	<i>Fn+F12</i>	Calculadora

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

