



# VENUS

---

PREMIUM GAMING KEYBOARD

MANUAL DO USUÁRIO



## Recursos do Produto

- Peso: 780g
- Dimensões: 446x195x35mm
- Comprimento do cabo: 1.5 trançado
- Modo de luz: Luz de fundo RGB + luz de tecla
- Modo de luz Luz de fundo RGB + luz de tecla
- Vida útil das teclas: 10 milhões de cliques
- Sistemas compatíveis: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10, Linux

## Primeiro Uso

1. Abra a embalagem e retire o teclado.
2. Plugue a ponta USB à porta UBS do computador para ser conectado.

## Funções das combinações com a tecla FN

FN+F1	FN+F2	FN+F3	FN+F4	FN+F5	FN+ F6
Música	Volume -	Volume+	Mute	Faixa anterior	Próxima faixa
FN+F7	FN+F8	FN+F9	FN+F10	FN+F11	FN+F12
Pausa/Play	Parar	Navegador	E-mail	Meu computador	Trava F1 - F12

## Funções das combinações com a tecla FN

FN	W	Troca entre WASD e ↑←↓→
	Win	Trava Win
	↑ /pag. cima	Aumenta o brilho da luz de fundo (8 níveis)
	↓ / pag. baixo	Diminui o brilho da luz de fundo (8 níveis)
	←	Diminui a velocidade da luz de fundo (6 níveis)
	→	Aumenta a velocidade da luz de fundo (6 níveis)
	Scr	Muda o modo de luz de fundo (11 modos)
	Ins	Muda a cor da luz de fundo (7 cores)
	1	Muda para o modo breathing da luz de fundo
	2	Muda para o modo parado da luz de fundo
	3	Muda para o modo pulsação da luz de fundo
	4	Muda para o modo neon da luz de fundo
	5	Muda para o modo onda rainbow da luz de fundo
	6	Muda para o modo cauda de cometa da luz de fundo
	7	Muda para o modo mudança de cor da luz de fundo
	8	Muda para o modo de cor única da luz de fundo
	9	Muda para o modo de luz de fundo do teclado. Pressione a tecla FN e pressione duas vezes a tecla "9", e a luz de fundo na última zona de luz piscará, você pode pressionar as teclas FN + ↑↓ para alternar a cor da luz de fundo.
	0	Desliga a luz de fundo
	*	Liga ou desliga a luz de fundo.

## 26 teclas anti-ghosting

Z, C, F, Shift-L, Ctrl-L, Espaço, A, TAB, S, D, W, E, Q, B, V, R, T, X, G, M, Alt-L, Caps ↑, ←, ↓, →

## Solução de Problemas

1. Verifique se o receptor está propriamente conectado ao computador e se o interruptor inferior do teclado está ligado.
2. Tente conectar o receptor a outra porta USB no computador.
3. Tente reiniciar o computador.
4. Se isso não funcionar, tente conectar o teclado a outro computador.



[www.pichaugaming.com.br](http://www.pichaugaming.com.br)