



MANUAL

---

# SONNE

# **IMPORTANTE**

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

## ESPECIFICAÇÕES:

**Tipo:** Teclado mecânico

**Função do Botão:** 99 teclas

**Conector:** USB

**Taxa de atualização:** 1000Hz

**MCU:** HFD2201KBA

**Voltagem de Operação:** DC5V

**Corrente de operação:** 260mA

**LED na Área Principal das Teclas:** 4028 LED reverso / Cor: RGB

**Indicador LED:** 1206 LED reverso / Color: vermelho claro

**PCB:** Material da PCB / Placa dupla de FR4 / Altura: 1.6mm

**Switch:** Geteron hotswap switch

**Switch suportado:** Cherry, Outemu, Huano, Jerriz, Hejin, Kailh

**Vida Útil:** Mais de 50 milhões de vezes

**Cabo:** Comprimento: 1.9m / OD Diâmetro:  $\Phi$ 4.0 mm / Cabo USB: TIPO-C - cabo preto trançado

**Peso de Ativação:** 50±15gf

**Função de Memória ao Desligar:** Sim

**Compatibilidade do Sistema:** Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

**Teclas de Função com Combinação Fn N-key rollover**

## Teclas e funções

### Combinação de teclas multimídia:

**Fn+Esc** = Pressione e segure por 3 segundos para restaurar as configurações de fábrica

**Fn+F1** = Meu Computador

**Fn+F2** = Página Inicial

**Fn+F3** = E-mail

**Fn+F4** = Reprodutor de música

**Fn+F5** = Música anterior

**Fn+F6** = Reproduzir/Pausar

**Fn+F7** = Próxima música

**Fn+F8** = Parar

**Fn+F9** = Mudo

**Fn+F10** = Volume -

**Fn+F11** = Volume +

**Fn+F12** = Calculadora

**Fn+Win** = Bloquear/desbloquear tecla WIN

### Combinação de teclas para modos de iluminação:

**Fn+PrtSc**: Alterna o modo de iluminação da área principal das teclas, suportando 19 efeitos.

**Fn+ScrLk**: Alterna as cores.

**Fn + ↑**: Aumenta a intensidade da iluminação (5 níveis, a intensidade padrão da iluminação está no 5º nível, a iluminação pisca 3 vezes quando ajustada para o nível extremo).

**Fn + ↓**: Diminui a intensidade da iluminação (5 níveis, o último nível desliga a iluminação)

**Fn + ←**: Diminui a velocidade da luz dinâmica/da respiração (5 níveis, a velocidade padrão da luz dinâmica/da respiração é no 3º nível, a iluminação pisca 3 vezes quando ajustada para o nível extremo).

**Fn + →**: Aumenta a velocidade da luz dinâmica/da respiração (5 níveis, a iluminação pisca 3 vezes quando ajustada para o nível extremo).

### Tecla de rolagem de volume:

Rolar para a esquerda para diminuir o volume e rolar para a direita para aumentar o volume.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**PICHAU**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

