



**MANUAL**  
**ENFIELD 500W**

## **IMPORTANTE**

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

# ENFIELD 500W



# ESPECIFICAÇÕES



## FORTE DE ALIMENTAÇÃO MODELO ATX – 500W

| Entrada AC     | Tensão    |     | Corrente | Frequência |      |
|----------------|-----------|-----|----------|------------|------|
|                | 115V/230V |     |          | 60Hz/ 50Hz |      |
| Saída DC       | +3.3V     | +5V | +12V     | -12V       | 5VSB |
|                | 7A        | 11A | 33.8A    | 0.5A       | 2A   |
| Watts          | 78.1W     |     | 405.6W   | 6W         | 10W  |
| Potência: 500W |           |     |          |            |      |



**Cuidado: Alta tensão no interior**  
**Não abra a tampa da fonte de alimentação!**

**TGT-EFD-BK01**

**Se o lacre for removido, perdido ou danificado, a garantia será invalidada!**



FC

CE

### Fonte de alimentação:

Peso: 0,92 kg  
Formato: ATX 2,31  
Corrente de operação: 7A  
Proteções: OVP/UEP/SCP/OPP

### Cabos e conectores:

1x 24PIN 650MM  
1x P8(4+4) 750MM  
1x P8(6+2) 650MM  
1x SATA 550MM  
1x SATA+SATA 550+150MM  
1x Molex+Molex - 550+150MM

### Ventoinha:

Medições: 120x120x25mm  
Rotação: 1800RPM  $\pm$  10%  
Tipo de rolamento: Hidráulico  
Fluxo de ar: 54.81CFM  
Pressão do ar: 1.6mmH2O  
Nível de ruído: 34.75dB  
Voltagem: 12V  
Potência: 1.8W  
Corrente: 0.18A  
Peso: 119.06g

# INSTALAÇÃO

Para evitar choque, desconecte o cabo de alimentação AC da fonte de alimentação.

Consulte o guia do usuário da sua placa-mãe antes de conectar o conector de alimentação principal e o conector da CPU.

Conecte o conector PCI-E à placa de vídeo, se houver.

Conecte os conectores de alimentação periféricos Molex de 4 pinos a dispositivos periféricos, como ventoinhas de resfriamento, HDD IDE, HDD IDE, etc.

Conecte o conector de alimentação do disquete ao drive de disquete, se houver.

Conecte o conector de alimentação SATA aos drives SATA.

Certifique-se de que todos os conectores estão conectados firme e corretamente.

Conecte o cabo de alimentação AC de forma firme antes de ligar o sistema.

# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o sistema do seu computador não responder, verifique o seguinte:

1. Certifique-se de que o cabo de alimentação AC está conectado de forma firme.
2. Certifique-se de que todos os conectores de saída DC estão conectados na direção correta e bem encaixados.
3. Verifique se há algum problema de curto-circuito ou periféricos defeituosos, desconectando cada dispositivo periférico um de cada vez.
4. Mais sobre a Função de Proteção: a fonte de alimentação Enfiled é construída com funções de proteção abrangentes: Proteção contra Sobretensão, Proteção contra Sobrecorrente, Proteção contra Curto-Circuito e Proteção contra Sobrecarga.  
A fonte de alimentação será desligada se a função de proteção for acionada.  
É possível que sua fonte de alimentação esteja atualmente no estado de desligamento acionado.  
Para redefinir a fonte de alimentação para seu estado normal, desconecte o cabo de alimentação AC e conecte-o novamente após aguardar alguns minutos.
5. A CPU/placa-mãe precisa estar em boas condições de funcionamento para que possa detectar o pressionamento do botão de energia no painel frontal do computador e, subsequentemente, enviar um sinal POWER\_ON para a fonte de alimentação.  
Se a sua CPU/placa-mãe estiver defeituosa, ela não conseguirá detectar o pressionamento do botão de energia e/ou enviar esse sinal para ligar a fonte de alimentação.  
Entre em contato com o fornecedor da sua placa-mãe para obter instruções de diagnóstico.
6. Se a fonte de alimentação ainda não conseguir ligar após os passos mencionados acima, entre em contato com nosso atendimento para obter assistência técnica.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**Pichau**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

