



MANUAL
ENFIELD 600W

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

ENFIELD 600W



ESPECIFICAÇÕES



FORTE DE ALIMENTAÇÃO MODELO ATX – 600W

Entrada AC	Tensão		Corrente	Frequência	
	115V/230V			60Hz/ 50Hz	
Saída DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	5VSB
	10A	14A	50A	0,5A	2A
Watts	80W		506W	6W	10W
Potência: 600W					



Cuidado: Alta tensão no interior
Não abra a tampa da fonte de alimentação!

TGT-EFD6-BK01

Se o lacre for removido, perdido ou danificado, a garantia será invalidada!



Fonte de alimentação:

Peso: 1.08kg

Formato: ATX 2.31

Corrente de operação: 9.2A

Proteções: OVP/UEP/SCP/OPP

Cabos e conectores:

1x 24PIN 650MM

1x P8(4+4) 750MM

1x P8(6+2) 650MM

1x SATA 550MM

1x SATA+SATA 550+150MM

1x Molex+Molex - 550+150MM

Ventoinha:

Medições: 120x120x25mm

Rotação: 2200RPM $\pm$ 10%

Tipo de rolamento: Hidráulico

Fluxo do ar: 58.8CFM

Pressão do ar: 3.12mmH2O

Nível de ruído: 38dB

Voltagem: 12V

Potência: 3.36W

Corrente: 0.28A

Peso: 120.8g

INSTALAÇÃO

Para evitar choque, desconecte o cabo de alimentação AC da fonte de alimentação.

Consulte o guia do usuário da sua placa-mãe antes de conectar o conector de alimentação principal e o conector da CPU.

Conecte o conector PCI-E à placa de vídeo, se houver.

Conecte os conectores de alimentação periféricos Molex de 4 pinos a dispositivos periféricos, como ventoinhas de resfriamento, HDD IDE, HDD IDE, etc.

Conecte o conector de alimentação do disquete ao drive de disquete, se houver.

Conecte o conector de alimentação SATA aos drives SATA.

Certifique-se de que todos os conectores estão conectados firme e corretamente.

Conecte o cabo de alimentação AC de forma firme antes de ligar o sistema.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o sistema do seu computador não responder, verifique o seguinte:

1. Certifique-se de que o cabo de alimentação AC está conectado de forma firme.
2. Certifique-se de que todos os conectores de saída DC estão conectados na direção correta e bem encaixados.
3. Verifique se há algum problema de curto-circuito ou periféricos defeituosos, desconectando cada dispositivo periférico um de cada vez.
4. Mais sobre a Função de Proteção: a fonte de alimentação Enfiled é construída com funções de proteção abrangentes: Proteção contra Sobretensão, Proteção contra Sobrecorrente, Proteção contra Curto-Circuito e Proteção contra Sobrecarga.
A fonte de alimentação será desligada se a função de proteção for acionada.
É possível que sua fonte de alimentação esteja atualmente no estado de desligamento acionado.
Para redefinir a fonte de alimentação para seu estado normal, desconecte o cabo de alimentação AC e conecte-o novamente após aguardar alguns minutos.
5. A CPU/placa-mãe precisa estar em boas condições de funcionamento para que possa detectar o pressionamento do botão de energia no painel frontal do computador e, subsequentemente, enviar um sinal POWER_ON para a fonte de alimentação.
Se a sua CPU/placa-mãe estiver defeituosa, ela não conseguirá detectar o pressionamento do botão de energia e/ou enviar esse sinal para ligar a fonte de alimentação.
Entre em contato com o fornecedor da sua placa-mãe para obter instruções de diagnóstico.
6. Se a fonte de alimentação ainda não conseguir ligar após os passos mencionados acima, entre em contato com nosso atendimento para obter assistência técnica.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



target



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

