



MANUAL

HMS720

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

ESPECIFICAÇÕES

Resolução máxima: 1280×720 (720P)

Taxa máxima de quadros: 30fps

Ângulo de visão: 90°

Formato de codificação: MJPG/YUY2

Interface: USB 2.0 de alta velocidade

Exposição automática (AE)

Balanço de branco automático

Microfone embutido

Classe de vídeo USB

Controle automático de ganho (AGC)

MANUAL DO USUÁRIO

Avisos:

1. Por favor, siga as instruções deste manual.
2. Use e armazene o produto em temperatura ambiente.
3. Não use o produto próximo à água. Não mergulhe o produto em qualquer líquido nem deixe líquidos caírem sobre ele.
4. Não use este produto próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores de ar ou outros dispositivos que gerem calor.
5. Não bloqueie a abertura da câmera, como o indicador de luz, microfone, etc.
6. Caso o equipamento esteja danificado por qualquer motivo, entre em contato com nossa equipe de pós-venda dentro do prazo para resolvermos o problema.

MANUAL DO USUÁRIO

Partes	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Conjunto da placa de circuito	O	O	O	O	O	O
Plástico e metais	O	O	O	O	O	O
Lentes	O	O	O	O	O	O
Fios do sinal	O	O	O	O	O	O

Legenda:

O: Indica que a substância está abaixo dos limites especificados pela norma GB/T 26572-2011.

X: Indica que pelo menos uma substância excede os limites especificados pela norma GB/T 26572-2011.

Instruções de Uso:

1. Coloque a Webcam: Posicione a webcam no local desejado.
2. Conecte a Webcam: Conecte o cabo USB da webcam ao computador.
3. Sistema Compatível: Compatível com notebooks, desktops, máquinas "all-in-one", Smart TVs e outros dispositivos.

Suporte para sistemas operacionais principais como Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10.

Solução de Problemas (FAQ):

Problema: A câmera não funciona corretamente.

Possíveis causas:

1. O cabo USB não está conectado corretamente.
2. O software não está funcionando adequadamente.

Soluções:

1. Reconecte o cabo USB.
2. Troque para outra porta USB.
3. Reabra o software.
4. Reinicie o computador.

Conteúdo da Embalagem:

1. Câmera (com cabo USB): 1 unidade
2. Manual do usuário: 1 unidade

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

