






HARPY


GAMING CHAIR

PARTES INCLUSAS

<p>① Encosto</p> 	<p>② Assento</p> 	<p>③ Descanso de braço</p> 	<p>④ Suporte T</p> 
<p>⑤ Pistão a gás</p> 	<p>⑥ Base de nylon</p> 	<p>⑦ Rodinhas</p> 	
<p>⑧ Parafusos, tampas e ferramenta de ajuste</p> 	<p>⑨ Almofada de cabeça e almofada de lombar</p> 	<p>⑩ Mecanismo</p> 	


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1




Insira as rodinhas diretamente na base.

2




Insira o pistão a gás diretamente no furo da base de nylon.

3




Remova os 4 parafusos pré-instalados no assento.

4




Instale o mecanismo no assento.

5



Insira o assento com o mecanismo diretamente no pistão a gás.


6



Remova os 3 parafusos pré-instalados no encosto.


PARTES INCLUSAS

7




Instale o suporte "T" no encosto.

8



Insira o encosto do suporte "T" diretamente no furo do mecanismo.

9




Instale o apoio de braço esquerdo e direito...

10



Use uma ampa de plástico para cobrir os furos dos parafusos.

11



No mecanismo, existem duas alavancas:

A alavanca da frente é usada para ajustar a altura, a alavanca traseira é usada para ajustar o ângulo do encosto da cadeira. Após ajustar o ângulo, você deve pressionar para baixo para definir o ângulo de inclinação.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

