

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCASIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.

1 Abra os cliques de segurança nas extremidades (variam de acordo com os modelos de placa mãe).

2 Coloque o módulo de memória no soquete e insira a memória verticalmente no soquete.

Levante a alça da alavanca.

1

2

Alinhe a marcação(triângulo) do pino um da CPU com o canto do pino um do soquete da CPU.

3

Pressione a alça da alavanca do soquete.

Aplique a pasta térmica na superfície da CPU instalada.

Após travá-las, conecte o conector de alimentação do cooler ao conector da ventoinha da CPU na placa mãe.

2	● ● ● ●	10
1	● ● ● ● ●	9

DSR
RTS
CTS
RI

GND +12
GND +12
GND +12
GND +12

4/8-Pin EATX12

+3V
 +12V
 +12V
 -5VSB
 R OK
 GND
 +5V
 GND
 +5V
 GND
 +3V
 +3V

GND
 +5V
 +5V
 +5V
 -5V
 GND
 GND
 GND
 PSON#
 GND
 -12V
 +3V

24-Pin EARPWR

Jumper de 3 pines

1 3

lanter DADOS CMOS (Paquete DIP)

1 3

lanter DADOS CMOS (Paquete SOIC)

		Ventoinha padrão	Ventoinha de CPU
Pino	Definição		
Pino 1	GND		
Pino 2	FAN PWR		
Pino 3	FAN IN		
Pino 4	FAN PWM		

Definição de Pino USB 2.0

R	W	G	BK	GND
+5V	D1-	D1+	D2+	
●	●	●	●	●
●	●	●	●	
+5V	D2-	D2+	GND	
R	W	G	BK	

VBUS	○	○
SSRX2-	○	○
SSRX2+	○	○
GND	○	○
SSRX2+	○	○
GND	○	○
D2-	○	○
D2+	○	○
	20	19

R W G BK
+5V D1- D1+ GND

+5V D2- D2+ GND
R W G BK

MANCERA

PICHAU

- GIGABIT

- 1x PCI-E 3.0 16x
- 1x PCIe 1x