



MANUAL

AMETHYST

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

ESPECIFICAÇÕES



- Teclado mecânico magnético RGB hot-swappable
- Cor: Estrutura preta + keycaps transparentes roxas
- Anti-ghosting em todas as teclas
- Iluminação RGB, com 18 modos (Ajustável com software)
- Switch magnético Haimu, com vida útil de até 50 milhões de pressionamentos
- Layout ABNT2 com impressão em silkscreen
- Cabo PVC de 1,6 removível com anel magnético
- 2 níveis de ajuste de altura e pés antiderrapantes de silicone
- Dimensões: 292 x 102 x 39 mm
- Peso: 550 g
- Compatibilidade com Win XP / 7 / 8 / 19 / OS X / Linux / etc.

COMBINAÇÕES DE TECLAS

Fn + Tab: Resetar configurações do teclado (pressionar por 3 segundos);

Fn + Esc: ~

Fn + 1: F1

Fn + 2: F2

Fn + 3: F3

Fn + 4: F4

Fn + 5: F5

Fn + 6: F6

Fn + 7: F7

Fn + 8: F8

Fn + 9: F9

Fn + 0: F10

Fn + -: F11

Fn + =: F12

Fn + Y: PrtSc

Fn + U: ScrLk

Fn + I: Pausar

Fn + O: Alternar entre cores monocromáticas

Fn + W: Trocar WASD para teclas de seta

Fn + P: Reduzir brilho (5 níveis de ajuste)

Fn + ^: Aumentar brilho (5 níveis de ajuste)

Fn + {: Desligar / Ligar iluminação

Fn + }: Alternar entre efeitos LED, 18 efeitos no total

Fn + J: Insert

Fn + K: Home

Fn + L: Pg Up

Fn + Ç: Diminuir velocidade da iluminação (5 níveis)

Fn + ~^: Aumentar velocidade da iluminação (5 níveis)

Fn + M: Del

Fn + <: End

Fn + >: Pg Dn

Fn + ::: ↑

Fn + ALT: ←

Fn + app: ↓

Fn + Ctrl: →

Fn + win: Bloqueia / Desbloqueia Windows

Fn + Z: Música anterior

Fn + X: Próxima música

Fn + C: Reproduzir / Parar

Fn + V: Mudo

Fn + B: Volume -

Fn + N: Volume +

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

