



MANUAL

BLACK GHOST

GAMER KEYBOARD

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

FUNÇÕES



TECLAS	FUNÇÃO
FN+ESC	~
FN+SHIFT+ESC	~
FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4
FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8
FN+9	F9
FN+0	F10
FN+_	F11
FN+=	F12
FN+~	ESC
FN+F1	MÚSICA
FN+F2	VOLUME-
FN+F3	VOLUME+
FN+F4	MUDO
FN+F5	PAUSE
FN+F6	ÚLTIMA MÚSICA
FN+F7	PLAY/PAUSE

FUNÇÕES

FN+F8	PRÓXIMA MÚSICA
FN+F9	E-MAIL
FN+F10	PÁGINA INICIAL
FN+F11	MEU COMPUTADOR
FN+F12	CALCULADORA
FN+↑	BRILHO -
FN+↓	BRILHO +
FN+←	VELOCIDADE -
FN+→	VELOCIDADE +
FN+]	17 MODOS DIFERENTES DE ILUMINAÇÃO LED
FN+ ESPAÇO	RESET - PRESSIONE POR 3 SEGUNDOS PARA VOLTAR PARA AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA
FN+W	TROCAR WASD PARA SETAS PARA CIMA/ ESQUERDA/ PARA BAIXO/ DIREITA
FN+~	PAUSE
FN+[SCRLK
FN+”	PRTSC
FN+DEL	INSERT
FN+PAUP	HOME
FN+PADN	END
FN+BACKSPACE	DEL
FN+ CTRL ESQUEDO	NÚMERO 1~+=+ MUDA PARA F1~F12
FN+WINDOWS	WINDOWS LOCK
	PRESSIONE PARA O MUDO, GIRE PARA A ESQUERDA/- DIREITA, VOLUME +/- PRESSIONE POR 3 SEGUNDOS, QUANDO O LED INDICADOR PISCAR, PRESSIONE O BOTÃO PARA AJUSTAR O MODO DE LED."

Especificações:

Switch Huano, vida útil de 50 milhões de pressionamentos

LEDs Rainbow

Anti-ghosting em todas as teclas

Pezinhos de silicone com 2 níveis de ajuste de altura

Barra de espaço com estabilizador

Cabo removível tipo-C para USB em PVC com 1,5 metros

Layout ABNT2

Dimensões: 316x108x41mm

Peso líquido: 520±20g

Voltagem de operação: 5V

Corrente de operação: <150mA

Compatível com sistemas MAC, Vista, Win7, Win8, Win10/Android

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

