

## Introdução e características

Desfrute de um controle suave e confiável sobre qualquer PC Windows com a seta slim do mouse. Além do tradicional botão esquerdo e direito, este mouse possui botões para frente e para trás, permite que os usuários personalizem as configurações de visualização e rolagem, DPI e efeitos de luz de fundo RGB. Seja para trabalhar ou jogar, este mouse contemporâneo é tudo que você precisa para uma rolagem rápida, fluida e navegação precisa com um clique.

## Especificações técnicas

DPI: 12400 (máx)

Sensor óptico Pixart 3327

Aceleração: 30g

7 botões

Botões direito e esquerdo com switch Kailh de vida útil de 20 milhões de cliques

Design ergonômico para mão direita

Ultrapolling 1000Hz

Cabo separado de 1.8m

Iluminação RGB com 16,8 mil opções de cores

Tamanho aproximado: 128x70x43mm

Peso aproximado: 70g

- Pode ser usado por qualquer computador desktop ou laptop com Windows (Windows 7 ou superior)
- Formato confortável e ergonômico
- Plug and Play



# LEAD 2


## GAMING MOUSE

## MANUAL DO USUÁRIO

Por favor leia este manual completamente antes de usar o produto e mantenha-o à mão para referência futura

## Partes e recursos

Desfrute de um controle suave e confiável sobre qualquer PC com Windows com a seta slim de mouse com fio. Além do tradicional botão esquerdo e direito, este mouse possui botões para frente e para trás, permite que os usuários personalizem as configurações de visualização e rolagem, DPI e efeitos de luz de fundo RGB. Seja para trabalhar ou jogar, este mouse contemporâneo é tudo que você precisa para uma rolagem rápida, fluida e navegação precisa com um clique.



## Configurações do Mouse Gamer

Este mouse tem a funcionalidade Plug and Play, então ele estará pronto para usar assim que for conectado a uma porta USB de um computador com Windows (versão 7 ou superior).

Software adicional é necessário apenas para personalizar os LEDs e configurações de macro. Para instalá-lo, acesse [www.mancer.com.br](http://www.mancer.com.br) e baixe gratuitamente software do mouse.

## Funções do Botão

Seleção de DPI: clique no botão de DPI para ajustar os níveis de DPI.

| DPI   | Cor de LED em exibição |
|-------|------------------------|
| 1200  | Vermelho               |
| 2400  | Verde                  |
| 3200  | Azul                   |
| 6000  | Amarelo                |
| 8000  | Roxo                   |
| 12400 | Ciano                  |

## Avisos e cuidados

1. Não use o mouse para qualquer outra finalidade que não seja a que o mesmo foi desenvolvido para fazer.
2. Não use este produto se ele estiver úmido ou molhado, pois ele não é à prova d'água.
3. Não danifique o cabo USB dobrando, torcendo, puxando ou aquecendo-o.
4. Não use produtos químicos agressivos (como álcool, benzeno, tiners, etc) ou detergentes para limpar o mouse.
5. Não tente desmontar ou modificar este mouse, nem mesmo usá-lo em aparelhos não compatíveis. Isso invalidará a garantia e poderá causar danos ao produto.