



MANUAL
THARIX

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

FUNÇÕES DO TECLADO

FN + F1 ~ F12: Funções multimídia

FN + F1: mídia

FN + F2: Volume –

FN + F3: Volume +

FN + F4: Mudo

FN + F5: Parar

FN + F6: Anterior

FN + F7: Tocar/Pausar

FN + F8: Próximo

FN + F9: Email

FN + F10: Home

FN + F11: Meu Computador

FN + F12: Calculadora

FN + SCR Alternar entre 9 modos de iluminação

Funções adicionais

FN + WIN: Travar/Destravar o Windows.

FN + cima/baixo: Ajuste de níveis de brilho (Possui 4 níveis, 100%, 60%, 20% e desligado)

FN + esquerda/direita: Ajustar a velocidade da iluminação

Instruções de segurança

Mantenha o teclado longe de objetos pontiagudos

Não colocar objetos pesados no teclado

Não estique, torce ou aplique força para o teclado.

Para limpar o teclado, passe gentilmente um pano de tecido úmido sobre o produto.

Certifique-se de que o teclado está desligado antes de limpar. Não utilize produtos de limpeza líquidos.

ESPECIFICAÇÕES

Especificações

Layout: ABNT

Tamanho: 443*205*40mm

Conectividade: USB2.0

Cor: preto

Peso: 816g±10g

Layout: ABNT

Material: metal + ABS

Comprimento do cabo: 1,5 m

Tipo de cabo: PVC

Interruptor: Switches Vermelho

Anti-fantasma: 26 teclas Anti-Ghosting

Número de teclas: 107 teclas

THARIX

