




MANUAL

VALAK UZ32S
MONITOR GAMING

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Conformidade EMC

Este dispositivo foi testado e considerado em conformidade com os padrões de um dispositivo digital classe B, de acordo a parte 15 das regras FCC. Esses padrões são designados para providenciar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este dispositivo gera e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não estiver bem instalado e de acordo com as instruções, e pode causar interferências prejudiciais para comunicações em rádio.

Este dispositivo não causa interferências prejudiciais para receptores de rádio ou televisão, que pode ser determinado ao desligar e ligar o dispositivo, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou realoque a antena receptora;
- Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor;
- Conecte o dispositivo em uma tomada diferente daquela conectada ao receptor.
- Consulte um vendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para pedir ajuda.

CUIDADO: qualquer mudança ou modificação que não seja expressamente ilustrada nesse manual pode anular a garantia.



NOTA: não é permitido utilizar nenhum cabo desprotegido neste dispositivo!

Precauções de Segurança

- 1.** Não deixe o monitor próximo a fontes de água, como banheiros, máquinas de lavar, lava-louças, cozinhas, piscinas ou em porões úmidos.
- 2.** Não coloque o monitor em um carrinho, cadeira ou mesa instáveis. Se o monitor cair, pode ferir o usuário e danificar o dispositivo.
- 3.** Você pode colocar o monitor em um carrinho ou cadeira de acordo com as recomendações contidas neste manual. Se fixar o Monitor em uma parede ou prateleira, a instalação fixa deve ser instalada rigorosamente de acordo com o procedimento.
- 4.** Existem muitas aberturas longas e estreitas para ventilação nas partes superior e inferior do case traseiro. Para garantir que o monitor continue operando sem superaquecimento, essas aberturas não podem ser bloqueadas ou cobertas. Portanto, o monitor não deve ser colocado em uma cama, sofá, tapete ou superfície semelhante, e não pode ser colocado próximo a uma fonte de calor. Também não pode ser colocado em estantes ou caixas, a menos que haja ventilação adequada.
- 5.** A faixa de voltagem de alimentação operacional do monitor é indicada no rótulo do case traseiro. Se você não puder confirmar a voltagem fornecida, consulte a companhia de energia local.
- 6.** Quando o monitor não estiver em uso por um longo período, desligue-o da energia, isso evitará choques elétricos e danos à fonte de alimentação durante tempestades elétricas.
- 7.** Não sobrecarregue a tomada, caso contrário, pode causar incêndio ou choque elétrico.
- 8.** Não segure a base para virar o monitor de cabeça para baixo.
- 9.** Não coloque objetos estranhos dentro do monitor, isso pode causar curto-circuito, ou incêndio ou choque elétrico.
- 10.** Não abra o case traseiro, isso irá proteger o usuário da alta pressão ou outros perigos. Em caso de falha, entre em contato diretamente com nosso atendimento ou assistência técnica.
- 11.** Conecte a tomada do monitor na tomada elétrica mais próxima e segura.
- 12.** A altitude e o ambiente tropical para o adaptador são determinados pelos adaptadores fornecidos.
- 13.** A placa traseira é marcada com um sinal de aviso para este tipo de dispositivo, indicando que o produto é adequado apenas para uso seguro a uma altitude de 2000m e abaixo.
- 14.** A placa traseira é marcada com um sinal de aviso para este tipo de dispositivo, indicando que o produto é adequado apenas para uso seguro em condições climáticas não tropicais.

Etiqueta de eficiência de energia classe um

Eficiência de energia (cd/W)	>1.05
Consumo de energia no estado fechado (W)	<0.5
Classificação de eficiência energética	Classe 1
Número de padrão nacional de eficiência energética com base em	GB 21520-2015

Etiqueta de eficiência de energia classe dois

Eficiência de energia (cd/W)	>0.85
Consumo de energia no estado fechado (W)	<1.0
Classificação de eficiência energética	Classe 2
Número de padrão nacional de eficiência energética com base em	GB 21520-2015

Avisos:

- Para prevenir incêndios ou explosões, não exponha este monitor à chuva ou a ambientes úmidos, pois este é um dispositivo de alta voltagem. Não abra o case, caso o dispositivo necessite de reparos, entre em contato com nosso atendimento ou um suporte técnico especializado.
- Conecte e instale este monitor à uma tomada com o devido aterramento para garantir a sua segurança.

Introdução

Geral:

Agradecemos por adquirir o mais novo modelo de monitor LED, com vantagens de alta performance de display e leveza etc., enquanto isso, com a economia de energia e sem recursos de radiação o novo monitor LED trará a você conforto, segurança e proteção ambiental com uma nova experiência visual. Apreciamos sua compra e utilização de nosso produto!

Lista de itens

Certifique-se de que os seguintes itens estão incluídos no seu monitor LED antes da instalação:

- Um monitor LED (com pedestal)
- Cabo de sinal HDMI 2.0
- Fonte de energia
- Manual do usuário

Se algum desses itens estiver ausente, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.



NOTA: certifique-se de guardar a caixa original e todo material de embalagem para transportar a tela no futuro, caso necessário.

Instalação

1. Entrada HDMI: conectar à saída HDMI do computador (Opção para monitor com função HDMI).
2. Entrada de sinal DP: conectar à saída de sinal DP do computador.
3. Conector de energia: conectar à entrada de energia.
4. Conector de áudio: conectar ao conector de áudio.

Conexão do cabo de sinal

Antes de conectar seu monitor e PC com o cabo de sinal, desligue o monitor e o computador. Em seguida, insira uma extremidade do cabo de sinal na porta DP/HDMI do seu computador e fixe-o com dois parafusos para garantir a conexão à terra. Finalmente, insira a outra extremidade do cabo de sinal na entrada de sinal DP/HDMI do monitor e fixe-o com um parafuso.

Conexão do cabo de alimentação

Primeiro, insira uma extremidade do cabo de alimentação na entrada de energia do monitor e a outra extremidade na tomada de energia.

Conexão ao conector de áudio

Insira o cabo de áudio na entrada de áudio do monitor e do computador.

Instruções de Ajuste do OSD

Luminância

Item do menu	Itens do submenu	Valores de referência	Instruções
	Brilho	0-100	
	Contraste	0-100	
	Nível de preto	0-100	
	Modo ECO	Padrão	O usuário pode escolher o modo ECO mais apropriado de acordo com suas necessidades e preferências pessoais.
		Jogo	
		Filme	
		Texto	
		FPS	
		RTS	
	DCR 	Desligado Ligado	Os usuários podem alternar este menu para ajustar os efeitos DCR.
	Modo HDR	Desligado Ligado	Os usuários podem alternar este menu para ajustar os efeitos HDR.
	Saturação	0-100	
	Modo Low Blue Light	0-100	Os usuários podem ajustar este item do menu para reduzir os efeitos negativos à visão.
	Nitidez	0-100	Os usuários podem ajustar a nitidez exibida no modo padrão
	Proporção	Wide	Os usuários podem escolher a proporção da imagem de acordo com suas preferências.
		4:3	
	Temperatura de cor	Quente	Os usuários podem escolher e configurar os itens referentes a
		Frio	
		Usuário	
	Vermelho	0-100	Cor de acordo com suas preferências pessoais.
	Verde	0-100	
	Azul	0-100	
	Idioma	Inglês	Os usuários podem escolher o idioma de preferencia entre os 19 disponíveis.
		Japonês	
		Coreano	
		Russo	
		Chines simplificado	
	Posição H	0-100	Os usuários podem ajustar a posição do menu OSD, temporizador e transparência.
	Posição V	0-100	
	Temporizador	0-100	
	Transparência	0-100	
	Mudo	Desligado / Ligado	Os usuários podem escolher entre deixar o som ligado ou desligado.
	Reset	/	Pressione para restaurar os padrões de fábrica.
	Seleção de entrada	Automático	Os usuários podem escolher entre suas preferencias de sinal de entrada.
		DP	
		HDMI1	
		HDMI2	
	FreeSync	Desligado/ligado	Os usuários podem decidir deixar esses itens ligados ou desligados.
	Overdrive	Desligado/ligado	
	MPRT	Desligado/ligado	

FAQ

Problemas	Possíveis Soluções
A luz indicadora de energia está apagada.	- Verifique se a alimentação está ligada. - Verifique se o cabo de alimentação está conectado ou não.
Incapacidade de realizar o Plug & Play.	- Verifique se o PC está compatível com Plug & Play. - Verifique se a placa do monitor está compatível com Plug & Play. - Verifique se o conector em forma de D de 15 pinos do cabo de sinal está dobrado.
A imagem está escura.	- Ajuste o brilho e a proporção de contraste.
A imagem pisca ou parece ondulada.	- Pode haver dispositivos elétricos ao redor causando interferência elétrica.
A luz do indicador de energia está acesa (piscando) mas o monitor não exibe imagem.	- Verifique se o computador está ligado. - Verifique se a placa de vídeo do computador está inserida. - Verifique se o cabo de sinal do monitor está conectado corretamente ao computador. - Verifique o plugue do cabo de sinal do Monitor e certifique-se de que os pinos não estão dobrados. - Verifique se o computador está operando pressionando a tecla Caps Lock no teclado do PC.
Falta de cor (vermelho, verde, azul)	- Verifique o plugue do cabo de sinal do Monitor e certifique-se de que os pinos não estão dobrados.
A tela não está no centro ou o tamanho não é adequado	- Ajuste o relógio (CLOCK) ou pressione a tecla de atalho (AUTO).
A imagem apresenta diferença de cor (o branco não parece branco)	- Ajuste a cor RGB ou selecione novamente a temperatura de cor.
Brilho fraco e proporção de contraste baixa	- Se, após um período de uso, o brilho diminuir afetando o uso normal, envie o monitor para uma assistência autorizada para reparo.
Interferência horizontal ou vertical na imagem	- Desligue o sistema operacional Windows e ajuste o relógio (CLOCK) ou execute a tecla AUTO.

Especificações

Marca: Mancer

Modelo: MCR-VKUZS32-PL01

Tamanho da tela de exibição: 32"

Curvatura da tela: R1500

Tipo de painel: VA

Proporção da tela: 16:9

Resolução: FHD – 1920x1080

Tempo de resposta: 1ms

Taxa de atualização: 165Hz

Taxa de contraste: 4000:1

Brilho: 250cd/m²

Ângulo de visão: 178°/178°

Pixel pitch: 0.36375(H) x 0.36375(V)

Energia: DC 12V 4A

Consumo: 48W

Consumo em Stand By: <0.5W

Base: Base reclinável

Gama de cores

sRGB: 93%

DCI-P3: 90%

Adobe RGB: 82%

Colors: 16.7M

Características

Low blue light

DCR

HDR

Flicker Free

FreeSync

VESA 100x100mm

Compatível com PS4, PS5 e XBOX

Entradas

2 x HDMI 1.4

1 x DP 1.2

1 x Saída de áudio

1 x DC

Peso

Bruto: 6.8kg

Líquido: 6.0kg

Dimensões

Com base: 711*192*511mm

Sem base: 711*79*419mm

Conteúdo de embalagem

Monitor

Base do monitor

Fonte de energia

Cabo HDMI 2.0

Manual do usuário

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

