



KAZAN 2

PREMIUM GAMING CASE


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Este guia do usuário é escrito com base em métodos comuns de instalação.


Devido às propriedades físicas do vidro temperado, ele pode ser danificado devido a impactos ou mudanças ambientais severas, pressão excessiva, acumulação de fadiga, etc. Tenha cuidado ao manuseá-lo.

IMPORTANTE!

1. Não coloque as mãos ou objetos dentro do produto em funcionamento. Existe risco de danos ao produto e lesões ao usuário. Ao conectar os cabos, certifique-se de fazer as conexões corretamente. Caso a conexão esteja incorreta, pode ocorrer curto-circuito ou incêndio.
2. Tome cuidado para não obstruir as aberturas de ventilação do produto.
3. Evite áreas expostas à luz solar direta ou áreas aquecidas, como próximo ao sistema de aquecimento, áreas úmidas ou onde a água (da chuva) respinga. Instale em uma área bem ventilada, plana e livre de vibrações.
4. Não utilize água, produtos químicos, agentes de polimento industrial, ceras, benzina, álcool, cinábrio, repelentes de mosquitos, aromáticos, lubrificantes, agentes de limpeza, etc. para limpar a superfície do produto.
5. Esteja familiarizado com a documentação do produto antes da instalação.
6. Ao manusear este produto, certifique-se de usar luvas para evitar lesões e
7. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas causados por erros de



- 1** Painel lateral de vidro temperado
- 2** Filtro de poeira
- 3** Painel lateral
- 4** Botão Power e Reset
- 5** Painel frontal




1 Área da Placa-Mãe:

Antes de instalar a placa-mãe no gabinete, monte os componentes, como CPU, memória e cooler. Utilize parafusos especiais para fixar a placa-mãe preparada na posição do suporte.

2 Espaço de instalação horizontal e vertical para placas de vídeo:

Aplique pressão e dobre a capa de proteção localizada na parte traseira do gabinete até que ela se solte. Deslize a conexão PCI/PCI-E na posição e fixe com os parafusos fornecidos.



3 Área de instalação para 2 x 2,5" SSD

4 Remova o guia do HD do espaço para instalar até 2 x 3,5" ou 1 x 2,5".

5 Espaço da fonte:

Dependendo se um HD é utilizado, o espaço pode mudar. Certifique-se de que o tamanho da fonte de alimentação é compatível com o espaço disponível.



www.pichaugaming.com.br