




MANUAL

FALCON




IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

▶▶▶ Lista de Peças:



Radiador



Ventoinha



Plug da ventoinha



Suporte de montagem Intel




Parafusos para o suporte de montagem Intel



Pasta Térmica

▶▶▶ Instalação da Ventoinha:

Pode ser equipado com ventoinhas duplas e ventoinhas individuais da mesma maneira



▶▶▶ AMD 754/939/940/AM2 - Passos de instalação


1 - Aplique a pasta térmica no processador

2 - Instale o cooler na placa-mãe:


a. Primeiro, encaixe o suporte lateral

b. Utilize uma mão para manter o cooler nivelado

c. Utilize a outra mão para aplicar força para baixo, encaixando-o no suporte




3 - Mova o cooler gentilmente para os lados para garantir que esteja instalado firmemente




Intel LGA 775 - Passos de instalação

- 1 - Instale o suporte de montagem Intel na placa-mãe e insira os 4 parafusos
- 2 - Aplique a pasta térmica no processador
- 3 - Instale o cooler na placa-mãe:
 - a. Primeiro encaixe o suporte lateral
 - b. Utilize uma mão para manter o cooler nivelado
 - c. Utilize a outra mão para aplicar força para baixo, encaixando o suporte




Aplicação da pasta térmica



- 3 - Mova o cooler gentilmente para os lados para garantir que esteja instalado firmemente

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

