




MANUAL

FEATHER X6

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

REFERÊNCIA DE CONEXÃO COM A PLACA-MÃE



Conector Endereçável
Aura



Conector de Pino
Digital




Conector JRAINBOW



Conector de LED RGB
Endereçável





Cabo de Sincronização
ARGB para Placa-mãe.




Cabo de alimentação SATA



- Botão de reinício do gabinete / LED (opcional)
- Pode ser conectado ao botão "RESET SW" / "LED"
- Alterna o modo de iluminação



INSTRUÇÕES DO CONTROLE REMOTO



Ligar Desligar Modo Automático

3 níveis de ajuste de velocidade da luz

Alternar modos de iluminação

Brilho estático / Velocidade dinâmica

Pressione por 5 segundos para desvincular o controle remoto do hub

Pressione por 5 segundos para vincular o controle remoto ao hub

Função de ajuste sequencial RGB

Pressione e segure para entrar no modo de sincronização com a placa-mãe

12 cores sólidas

Segure para alternar os sinais da placa-mãe

Nota: Certifique-se de conectar com o dispositivo desligado e não conecte na interface errada para evitar curto-circuito e queima do dispositivo.

ESPECIFICAÇÕES

Marca: PICHAU

Modelo: PG-FTX6-BK01

Portas de Ventoinhas: 10x conectores proprietários de 6 pinos (alimentação + PWM + ARGB integrados)


Conectores Auxiliares:

1x conector 2 pinos: para botão de reset ou LED do gabinete (troca de modos de iluminação)

1x conector 3 pinos 5V (fêmea): sincronização ARGB com placa-mãe (Aura Sync, Mystic Light, RGB Fusion, Polychrome)

1x conector SATA: alimentação direta da fonte (PSU)

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

