




HX 700 SERIES

PREMIUM GAMING CASE

MANUAL DE INSTALAÇÃO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



Gabinete Pichau Gamer
HX710



Pacote com parafusos e
utensílios para instalação




Guia de instalação


I - VENTOINHAS SUPORTADAS

	HX710L
Superior	3x120mm
Inferior	3x120mm
Chassi	2x120mm
Traseira	1x120mm


II - INSTALAÇÃO DAS VENTOINHAS



Remova ambas as laterais do gabinete




Referência para instalação das ventoinhas




Referência para instalação e orientação do fluxo de ar


III - INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA SSD E HD



Remova os parafusos e em seguida tire o suporte de dentro do gabinete.





No topo do suporte é possível a instalação de um disco de 2,5'.



Dentro do suporte, até dois HDs de 3,5" podem ser fixados através de parafusos na parte lateral.

IV - INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO




Remova a lateral de metal do gabinete. A posição de instalação da fonte fica na parte inferior, com a fonte na orientação vertical


Alinhe a fonte no local indicado e a fixe com os parafusos adequados.


Após fixar os parafusos, encaixe e fixe novamente a lateral de metal para fechar o gabinete.

V - INSTALAÇÃO DO PAINEL FRONTAL E REFERÊNCIAS



H.D.D LED - HDD LED
 +P & -P - LED de Energia
 POWER SW - Switch de Energia
 RESET SW - Reset & Botão de LED







www.pichaugaming.com.br