



P632 AURUM

PREMIUM GAMING KEYBOARD

MANUAL DO USUÁRIO

Descrição do Produto

- Tampa superior de metal;
- Switch Kailh;
- Luz de fundo e luz de teclas com verdadeiro RGB;
- Todas as teclas com anti-ghosting;
- Layout de dupla injeção ABNT2;
- Cabo de PVC 1.5m;
- Dimensões: 450x150x40mm;
- Peso: por volta de 900±20g;
- Suporta Win ME, Win 2000, Win XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10.

II - Características

14 modos de LED RGB;

Suporte 5 tipos de modo de jogo comum (botão de luz de fundo);

Em qualquer modo de luz de fundo, usuário pode mudar diretamente a luz de fundo pressionando o FN+1 para os 5 tipos.

III - Configurações das Funções Multimídia

FN + F1= Player

FN + F2= Volume -

FN + F3= Volume +

FN + F4= Mute

FN + F5= Faixa anterior

FN + F6= Próxima faixa

FN + F7= Play/Pausa

FN + F8= Stop

FN + F9= E-mail

FN + F10= Web

FN + F11= Meu computador

FN + F12= Calculadora

FN+WIN-L bloqueia/desbloqueia Win

FN+ ← desacelera o efeito de luz

FN+ → acelera o efeito de luz

FN + ↑ aumenta o brilho


FN + ↓ diminui o brilho

FN + Ins: Modo switch

FN + "Del": Possui 8 ciclos de cores (sete cores - branco - cor aleatória)

FN + ESC: Reseta a função, a luz retorna ao modo de luz normal, e todas as configurações do usuário retornam ao modo de fábrica.

1. Mantenha o teclado longe de objetos afiados que podem danificá-lo.
2. Não coloque objetos pesados sobre o teclado.
3. Não estique, torça ou pressione o teclado com força.
4. Para limpar o teclado, use suavemente um pano de algodão úmido.
5. Certifique-se de que o teclado esteja desligado antes de limpar. Não use produtos líquidos de limpeza.





www.pichaugaming.com.br