



MANUAL

STARWAVE

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de mouse: Mouse gamer com fio 6D

Interface: USB

MCU: PAW 3327 com software de definição de macros

Sensor de imagem: HT68F571-SSOP28

Aceleração: 30G

Taxa de quadros: 220ips

Resolução: 1200-2400-3200-4800-6200-12400 DPI

Tipo de iluminação: RGB

Taxa de resposta: 125-250-500-1000Hz ajustado por software

Função das teclas: 6D

Durabilidade dos botões esquerdo e direito: 20 milhões de cliques

Switch dos botões esquerdo e direito: Huanuo

Durabilidade do botão do meio: 3 milhões de cliques

Cabo: Cabo trançado super leve de 1,5m

Compatibilidade de Sistemas Operacionais: "Win 7/Win8/Win10/Windows VISTA/ Windows XP"

Tensão / Corrente operacional: 5V---150mA

Temperatura / Umidade operacional: 0°C ~ +40°C / 0-90%RH


Material: Plástico

Cor: Branco


MODO DE USO

1. Conecte o cabo USB no computador
2. Faça download e instale o software do produto
3. Você pode ajustar o DPI pelo software
4. O DPI também pode ser ajustado pressionando o botão DPI no topo do mouse
5. Certifique-se que o mouse é compatível com seu sistema operacional

Requisitos do sistema: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10



**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

