




MANUAL

VERSE V2



IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**



Informações do Produto

Marca: Pichau
Modelo: PG-VRSV2-BL01
Tamanho: 16"
Tipo de Painel: IPS

Tempo de resposta: 1ms
Taxa de atualização: 144Hz
Resolução: 2K – 2560*1440
Ângulo de Visão: 178°/178°

Brilho: 250cd/m²
Contraste: 1000:1
Consumo Energia: 30W
Stand-by: <0.5W

Gama de cores:

NTSC: 90%
sRGB: 100%
Adobe RGB: 86%
DCI-P3: 93%
Cores: 16.7M – 8bits

Entrada:

1x Mini HDMI 2.0
2x Type-C
1 x Entrada para Fone de Ouvido

Características:

- HDR
- FreeSync
- Alto Falante
- Flicker Free
- Low blue light
- Plug & Play

Conteúdo de Embalagem:

Monitor
Cabo Type-C
Manual

Dimensões:


Sem base: 309x189x9.5mm
Com base: 309x189x130mm

Peso:

Bruto: 0.9Kg
Líquido: 0.7Kg

*Este é um monitor Plug&Play e não necessita de nenhuma configuração de driver.

Introdução à interface e botões



Introdução à interface e botões

Botão do Menu de Disco

1. Quando o menu não está aberto:

Pressionar: Menu; Girar para cima: brilho; Girar para baixo: volume.

2. Ao abrir o menu:

- Girar para cima: ajustar para cima.
- Girar para baixo: ajustar para baixo.
- Pressionar para baixo: OK.

Botão Liga/Desliga/Voltar


- Pressionar e segurar por mais de 3 segundos: Liga / Desliga o dispositivo.
- Pressionar brevemente: Retrocede um nível no menu.

Porta Tipo-C

Ao mesmo tempo, possui funções de transmissão de dados, saída de áudio e vídeo, e carregamento rápido.

Instruções de conexão do dispositivo

1 Conecte-se a um laptop com porta Tipo-C



2 Conecte-se a um laptop ou PC com porta HDMI



3 Conecte-se a um smartphone com porta Tipo-C




*Devido aos diferentes modelos de dispositivos, a potência de saída pode variar. Se a potência for baixa, é necessário um fornecimento de energia externo para alimentar o display.

4 Conecte-se a um dispositivo de jogos com porta HDMI



Cabo Mini HDMI
para HDMI



USB Tipo C
Cabo de energia
Tipo C para USB



Adaptador de
energia USB

5 Conecte-se a outros dispositivos com porta HDMI




Cabo Mini HDMI
para HDMI

Adaptador de
energia USB




USB Tipo C
Cabo de energia
Tipo C para USB



6 Conecte-se a outros dispositivos com porta HDMI

- Conecte ao dock do Switch usando um cabo HDMI




Cabo Mini HDMI
para HDMI


Adaptador de
energia USB



USB Tipo C
Cabo de energia
Tipo C para USB



- Conecte-se ao Switch com o cabo Tipo C



Notas Operacionais:

1. Ambas as portas Tipo-C podem ser usadas como entrada de vídeo, no entanto, elas não podem ser usadas para a mesma função ao mesmo tempo (por exemplo, se uma porta Tipo-C for usada para carregar, a outra porta Tipo-C será usada para entrada de vídeo).
2. Se o monitor precisar ser conectado a uma fonte de energia externa, conecte a energia primeiro e, em seguida, conecte o cabo de vídeo. Isso é importante para uma transmissão de sinal de vídeo suave e de alta qualidade.
3. Quando nenhuma fonte de alimentação externa estiver conectada ao laptop e ao monitor, o modo de economia de energia será ativado automaticamente, e a tela ficará mais escura. Os usuários podem ajustar o brilho conforme necessário, e uma bateria fraca pode fazer com que o monitor desligue ou funcione de maneira inconsistente.

Solução de problemas

1. O monitor portátil não está ligando ao usar a porta Tipo-C.

Certifique-se de que o seu dispositivo possui uma porta Tipo-C 3.1, que a porta suporta saída de áudio e vídeo, e o protocolo PD (Power Delivery).

2. O monitor liga e desliga repetidamente ou pisca.

O requisito mínimo de energia para o monitor é 10W (5V 2A); o problema acima pode ser causado por fornecimento de energia insuficiente. Use um cabo USB para Tipo-C para conectar a uma corrente estável e alimentar o monitor.


3. O console de jogos PS4 exibe uma imagem estranha.

Pode ser que o jogo não tenha efeitos HDR, você deve desligar a função HDR no monitor (Menu > Reset > Modo HDR > Desligado).

Smartphones compatíveis com Tipo C

*Mais modelos continuam sendo atualizados...

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

