



ALTAY T2

YOUR GAMING MONITOR

ALTAY T2

MANUAL DO USUÁRIO

AVISO/CUIDADO

Para reduzir o risco de choque elétrico e incêndio, não desmonte o monitor ou exponha-o à chuva ou umidade. Em caso de falha do dispositivo, dirija-se ao serviço técnico autorizado.




Alterações ou modificações no produto podem levar a um mau funcionamento do produto e invalidará a garantia.

IMPORTANTE

1. Leia o manual de instruções e guarde-o para referência futura.
2. Não use este produto próximo a líquidos.
3. Limpe apenas com um pano macio e seco.
4. Não obstrua as saídas e entradas de ar do produto.
5. Não o coloque perto de fontes de calor como fogões, radiadores ou fornos.
6. O monitor deve ser conectado, através da fonte de alimentação incluída, em um tomada aterrada.
7. Evite que o cabo do monitor seja pisado ou dobrado na extremidade para evitar que o mesmo quebre.
8. Use apenas os acessórios especificados neste manual.
9. Desconecte este produto durante tempestades com raios ou durante desuso prolongado.
10. No caso de encontrar alguma falha, ou no caso de entrar em qualquer objeto ou líquido dentro do monitor, dirija-se ao serviço técnico autorizado.

ACESSÓRIOS INCLUSOS



CONECTANDO SEU MONITOR




1. Conecte o cabo de alimentação na entrada da fonte.
2. Conecte a fonte em uma tomada aterrada.
3. Conecte o monitor à placa de vídeo do seu computador, usando o cabo HDMI incluído ou através de um cabo DP (Porta de exibição), não incluído.
4. Você terá a possibilidade de conectar seus fones de ouvido ou alto-falantes, na saída do áudio, para ouvir o áudio transmitido através do cabo HDMI ou DP.

INDICADORES DE LUZ DE STATUS

Indicador	Estado
Sem Luz	Apagado
Luz verde	Funcionamento Normal
Luz verde piscando	Sem sinal

PAINEL DE BOTÕES TRASEIRO



Botão	Função
1 POWER	Desligar/Ligar monitor
2 AUTO	Ajuste automático
3 UP	Aumenta o valor da opção selecionada
4 DOWN	Diminui o valor da opção selecionada
5 MENU	Abra o menu de funções do seu monitor

FUNÇÕES NA TELA

1. Ajuste de cor.
2. Ajuste de imagem.
3. Temperatura de cor
4. Ferramentas
5. Idioma
6. DIVERSOS

1. Ajuste de cor

1.1 Ajuste de brilho:


Aumente ou diminua o brilho da imagem na tela.

1.2 Ajuste de contraste

Aumente ou diminua o contraste da imagem na tela.

1.3 Função RCD

Ative ou desative a taxa de contraste dinâmico.



The image shows a screenshot of a device's settings menu for screen adjustments. It features three main sections: 'Brilho' (Brightness) with a slider from 0 to 100, 'Contraste' (Contrast) with a slider from 0 to 100, and 'RCD' (Dynamic Contrast Rate) with an 'ON' and 'OFF' toggle. The background of the settings window is light gray, and the labels for the sliders are in white text on dark gray buttons.

Função	Valor
Brilho	0 100
Contraste	0 100
RCD	ON OFF

2. AJUSTE DE IMAGEM

2.1 Ajuste de posição horizontal:

Ajuste a posição horizontal da imagem na tela. Esta opção só está disponível no modo VGA.

2.2 Ajuste de posição vertical:

Ajuste a posição vertical da imagem na tela. Esta opção só está disponível no modo VGA.

2.3 Ajuste de estabilização

Aumente ou diminua os pixels para obter maior estabilidade de imagem.

2.4 Ajuste de frequência:

Aumente ou diminua a frequência para obter maior estabilidade de imagem.

2.5 Nitidez

Aumente ou diminua a nitidez da imagem. Selecione um valor entre 0 e 4.

Posição-H	0		100
Posição-V	0		100
Fase	0		100
Relógio	0		100
Nitidez	0	1 2 3 4	

3. Temperatura de color

Neste submenu você pode ajustar a quantidade de cor vermelha, verde e azul presente na imagem. Se você selecionar a opção Quente, a imagem ficará mais avermelhada, se você selecionar a opção Opção legal, a imagem ficará mais azulada. Você também pode escolher a opção Usuário para definir as cores por conta própria.

Quente
Fria
Usuário

FUNÇÕES NA TELA

4. Ferramentas

4.1 Posição horizontal do OSD

Ajuste a posição horizontal do menu na tela.

4.2 Posição vertical OSD

Ajuste a posição vertical do menu na tela.

4.3 Tempo OSD na tela

Ajuste o tempo que o menu ficará na tela sem ser usado.

4.4 Translucidez do OSD

Ajuste a opacidade do menu na tela.

OSD-H	0		100
OSD-V	0		100
Tempo OSD	1		60
Translucidez	0		7

5. Idioma

Selecione o idioma do menu na tela. Você pode escolher entre inglês, espanhol, Francês, italiano, Alemão ou Coreano.

6. DIVERSOS

6.1 Configuração automática

Use esta opção para ajustar automaticamente sua tela para que fique da melhor maneira possível.

6.2 Cor Automática

Use esta opção para ajustar a cor da imagem da tela automaticamente, para que se veja da melhor maneira possível.

Auto config
Auto color
Reset

2. AJUSTE DE IMAGEM

2.1 Ajuste de posição horizontal:

Ajuste a posição horizontal da imagem na tela. Esta opção só está disponível no modo VGA.

2.2 Ajuste de posição vertical:

Ajuste a posição vertical da imagem na tela. Esta opção só está disponível no modo VGA.

2.3 Ajuste de estabilização

Aumente ou diminua os pixels para obter maior estabilidade de imagem.

2.4 Ajuste de frequência:

Aumente ou diminua a frequência para obter maior estabilidade de imagem.

2.5 Nitidez

Aumente ou diminua a nitidez da imagem. Selecione um valor entre 0 e 4.

Posição-H	0		100
Posição-V	0		100
Fase	0		100
Relógio	0		100
Nitidez	0	1 2 3 4	

3. Temperatura de color

Neste submenu você pode ajustar a quantidade de cor vermelha, verde e azul presente na imagem. Se você selecionar a opção Quente, a imagem ficará mais avermelhada, se você selecionar a opção Opção legal, a imagem ficará mais azulada. Você também pode escolher a opção Usuário para definir as cores por conta própria.

Quente
Fria
Usuário

ALTAY T2

