



MANUAL

Altay TS4

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Avisos

Antes de usar este monitor, leia atentamente este Manual do Usuário e guarde-o em um local seguro.

Avisos:

Mantenha o monitor longe de fontes de água ou lugares úmidos, como banheiros, cozinhas, porões e piscinas.

Certifique-se de que o monitor está colocado em uma superfície plana. Se o monitor cair, pode danificar o dispositivo e/ou lesionar o usuário.

Armazene e use o monitor em um local fresco, seco e bem ventilado, e mantenha-o afastado de fontes de emissão e calor.

Não cubra nem obstrua a abertura de ventilação na parte traseira do case, e não use o dispositivo na cama, sofá, cobertor ou em objetos similares.

A faixa de tensão de alimentação do monitor está impressa na etiqueta na parte traseira do case. Se for impossível determinar a tensão de alimentação, consulte a companhia elétrica local.

Se o monitor não for usado por um longo período, desligue a alimentação para evitar choques elétricos em dias chuvosos e danos devido a variações anormais na tensão de alimentação.

Utilize uma tomada aterrada e confiável. Não sobrecarregue a tomada, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.

Não introduza objetos estranhos no monitor, pois isso pode causar curtos-circuitos resultando em incêndio ou choque elétrico.

Não desmonte ou repare este dispositivo por conta própria para evitar choque elétrico. Em caso de falhas, entre em contato diretamente com o nosso atendimento.

Não puxe nem torça o cabo de alimentação com força.

Existe uma camada polarizadora (não é um filme protetor) na superfície da tela. Não a descasque, pois isso pode danificar o monitor e invalidar a garantia.

Lista de itens

Verifique se o pacote do monitor contém todas as peças. Se alguma parte estiver faltando, entre em contato com o atendimento.

A cor e o formato das peças podem variar com os modelos. As figuras neste Manual do Usuário são apenas para referência.

Os cabos fornecidos podem variar com os monitores adquiridos. As figuras neste Manual do Usuário são apenas para referência.

Tela – Suporte – Base

Adaptador de energia

Cabo de sinal DP (opcional)

Manual do usuário

Instalação

Instalação da base

1. Abra a embalagem, retire o suporte e a base, e insira 1 parafuso.

(pé de metal)

2. Retire o dispositivo da caixa, remova a cobertura de espuma na parte de trás do monitor, tire a embalagem protetora, mantendo a frente da tela na cobertura de espuma frontal, com a parte traseira virada para cima.

Alinhe a parte da base montada com a conexão da base do case traseiro e empurre para instalá-la.

Após a instalação, balance a base fixa para frente e para trás duas vezes para verificar se está firme.

3. Se desejar remover a base, pressione o botão de liberação rápida para baixo e retire o suporte. Manuseie com cuidado e não use força.

Botão de liberação rápida

4. Segure o suporte com as mãos para levantar a tela.

(Observação: durante o processo de erguer o monitor, ele ainda deve estar com a cobertura de espuma inferior e não precisa ser retirada; não a aperte diretamente com as mãos na tela para evitar danificá-la).

Operação Básica

1. Insira uma extremidade do cabo DP na placa de vídeo do seu PC. Um cabo HDMI também pode ser utilizado. Cabos HDMI não estão incluídos.
2. Conecte a outra extremidade do cabo ao conector correspondente no seu monitor.

Portas do monitor

Interface HDMI

Use o cabo HDMI para conectar a entrada HDMI do monitor à porta HDMI OUT de um PC.

Porta DP

Use o cabo DP para conectar a porta DP IN do monitor à porta DP OUT de um PC.

SAÍDA DE ÁUDIO

Conecte dispositivos de saída de áudio, como fones de ouvido, à porta AUDIO OUT.

Interface DC

Conecte o adaptador de energia ao cabo de alimentação, conecte o plugue do adaptador de energia à porta de energia correspondente do monitor, e em seguida, conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.

* A configuração da interface na parte inferior na parte traseira do monitor varia conforme os modelos.

* Observação: Se o cabo de energia ou o cabo de sinal estiver danificado, é necessário substituí-lo por cabos especiais ou componentes especiais adquiridos em nossas lojas ou junto à uma assistência técnica.

Menu OSD

Descrição do menu

A cor e o formato do menu OSD no computador real podem ser ligeiramente diferentes daqueles mostrados na imagem.

As especificações do menu OSD estão sujeitas a alterações sem aviso prévio à medida que as funcionalidades são aprimoradas.

O menu OSD pode ser utilizado para ajustar as configurações da tela e é exibido após o início da exibição e o pressionamento do botão.

1. M - Acessar o menu OSD, sair do menu atual ao acessar novamente.
2. ^ V - Pressione para cima ou para baixo para selecionar a função e role o botão para baixo para confirmar a função desejada.
3. A - Ajuste automático dos parâmetros de exibição.
4. Ligar ou desligar o LED.

Especificações

Marca: TGT
Modelo: TGT-ATTS4-BL01
Tamanho da tela: 24 polegadas
Tipo do painel: IPS
Resolução: FHD – 1920*1080
Proporção da tela: 16:9
Taxa de atualização: 180Hz
Tempo de resposta: 1ms
Pixel pitch: 0.2745x0.2745mm
Brilho: 250cd/m2
Contraste: 1000:1
Temperatura de operação: 0 ~50°C
Temperatura de armazenamento: -20 ~60°C
Voltagem energia: DC 12V 2.6ª
Consumo: <35W
Stand-By: 0.5W

Gama de cores
sRGB: 94%
Adobe RGB: 72%
DCI-P3: 75%
NTSC: 72%
Cores: 16.7M

Características
Freesync
HDR
Low blue light
Temperatura de cor
Plug & Play
VESA 75x75mm
Compatível com PS4, PS5 e XBOX

Entradas
1x HDMI 1.4
1x DP 1.2
1x USB
1x DC
1x Entrada fone de ouvido

Peso
Líquido: 2,55kg
Bruto: 3,55kg

Dimensões
Com base: 540x163x397mm
Sem base: 540x36,4x318,2mm

Conteúdo de embalagem
Monitor
Base do Monitor
Fonte de energia
Cabo DP 1.2
Manual do usuário

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

