GABINETE G260F




MANUAL DO USUÁRIO




- A: Remoção do painel frontal e lateral.
- B: Instalação da fonte.
- C: Instalação da placa mãe.
- D: Instalação de ventoinhas e/ou radiadores.
- E: Instalação do HDDs 3.5".
- F: Instalação do SSDs 2.5".
- G: Instalando e removendo os slots de expansão PCI/PCI-e.

1








- Instale sua placa garantindo que os pontos de cobre de montagem estejam situados na posição correta para sua placa mãe, e segure com os parafusos de montagem (n°3)
- Nota: pontos de cobre de montagem adicionais são providenciados se solicitado.





•Por favor, garanta que a entrada PSU ou exaustor está posicionado em direção aos furos de ventilação (abaixo) do gabinete.







Número de Ventoinhas que podem ser instaladas por tamanho:


Posição	Frontal	Topo	Traseira	Capa PSU	M/B
120mm	2	1	/	1	/
140mm	/	1	/	1	/

Número de Radiadores Water Cooling que podem ser instalados por

tamanho:

Posição	Fronta	Topo	Traseira	Capa PSU	M/B
120mm		1	/	/	/
240mm	√	/	/	/	/
280mm	/	/	/	/	/
	240mm	120mm 240mm	120mm / 240mm /	120mm / / / 240mm / /	120mm / / / / 240mm / / / /










- Usando os parafusos (n°3) providenciados coloque em baixo do SSD que deseja instalar.
- · Alinhe o SSD e segure com parafusos.





Se você quer manter sua performance no auge, recomendamos que você limpe seu gabinete uma vez ao ano. Isso ajudará a proteger seu PC de superaquecer e causar danos permanentes em partes internas.

Precisa de ajuda?

Em caso de dúvidas sobre nosso produto, por favor entre em contato com nossa equipe técnica pelo nosso e-mail, ou no site de nosso suporte pelo QR Code. Informe no título do e-mail o produto e o problema encontrado. Nos envie vídeos e fotos do problema para facilitar a identificação do mesmo. Caso o problema não possa ser resolvido remotamente, nossos acessores irão lhe orientar sobre como proceder.



https://www.pichau.com.br/atendimento



www.tgtgamer.com.br