MANUAL

H200

TGT

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

TGT

Acessórios

FOTO ILUSTRATIVA	QUANTIDADE	FUNÇÃO
	x4	PARAFUSOS PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
	x14	PARAFUSOS PARA PLACA-MÃE E SSD
	x4	PARAFUSOS PARA HDD

Abertura do Gabinete

Primeiramente, desparafuse os parafusos localizados na parte traseira do gabinete e remova as laterais, em seguida remova a parte frontal puxando cuidadosamente pela parte inferior, conforme mostra a imagem.

Instalação da Placa-Mãe



Posicione a Placa-Mãe alinhando suas furações com as do local de instalação, reposicione os espaçadores se necessário, e fixe com os respectivos parafusos.

Instalação de HDD 3.5" e SSD 2.5"

Posicione o HDD/SSD alinhando suas furações com as do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.

Instalação das Ventoinhas e Water Cooler



Posicione a Ventoinha/Water Cooler alinhando suas furações com a do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.

Instalação da Fonte de Alimentação



Remova as laterais para ter acesso ao local de instalação, posicione a Fonte de Alimentação alinhando suas furações com o local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.

Instalação da Placa de Vídeo



Tamanho máximo da Placa de Vídeo: 260mm.

6x SLOTS DE EXPANSÃO

Identifique e remova os slots de expansão que o modelo da Placa de Vídeo irá utilizar, conecte a Placa de Vídeo na Placa-Mãe, e fixe com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.

Painel I/O



Conectores

Conector de Áudio HD do Gabinete



Conector de Áudio HD da Placa-Mãe

Conector USB 2.0 do Gabinete



Conector USB 2.0 da Placa-Mãe



Conector Power/Reset/LED do Gabinete



Conector Power/Reset/LED da Placa-Mãe



AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

TGT