


### Conteúdo


Par de caixas de som

### Como conectar

### Funções

# Importante





Conecte o cabo USB (energia) e o cabo auxiliar 3.5mm no computador

### Controle de volume

Rotacione o botão indicado para ajustar

a intensidade do som conforme desejar

#### Conector auxiliar 3.5mm





Conecte ao computador ou outro dispositivo como celular, tablet, MP3 ou reprodutor de música.

- Não use ou guarde esse equipamento em locais com vazamentos ou respingos de água; sempre limpe com panos secos.
- Não exponha esse equipamento ou seus acessórios no pó, fontes de calor, fumaça ou vapor.
  Não tente abrir este equipamento, pois pode causar mau funcionamento e a garantia será violada.
- A performance pode ser afetada em um ambiente cm magnetismo.



# Descrição Geral




- A) controle de volume
- B) caixa de som
- C) cabo conector USB
- D) conector auxiliar 3.5mm



plugue o cabo USB simultaneamente a uma fonte de energia para operar.

Especificações:		
eadas		

Este produto não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças sem supervisão de um adulto) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diferentes. Elas carecem de experiência ou conhecimento ao manusear esses dispositivos, a não ser que seja sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança, crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com esse objeto. Guarde a embalagem para manter a garantia válida.



MANUAL DO USUÁRIO