


Instale o aplicativo através da
Apple Store ou Google Play



ZINNIA HOME

Dimensões



Instrução de instalação

1. Utilize uma fonte de energia DC 12/24V.
2. Instale a controladora WIFI corretamente, use uma fita dupla face para fixar.
3. Evite amontoar a fita LED, para evitar problemas de aquecimento. Conecte os cabos na controladora na posição correta, para garantir todas as funcionalidades no Aplicativo.
4. Confira tudo está conectado corretamente antes de continuar.

ATENÇÃO

1. Não coloque nada metálico perto da controladora WIFI ou dos LEDs, para não bloquear o sinal.
2. Use somente os conectores de energia fornecidos com a fita, ou um semelhante com a mesma voltagem.
3. Quando ligar a fita LED, se ela não estiver piscando. Ligue e desligue a fonte de alimentação 3 vezes, quando a luz começar a piscar, entre no APP e adicione o dispositivo.

Conexão com o aplicativo

1. Preparação: Ligue a fita LED e entre no aplicativo e certifique-se que o sinal WIFI está funcionando.
2. A fita LED piscará quando for ligada na fonte de alimentação. Adicione os dispositivos no aplicativos, você pode combinar varias fitas LED.
3. Se a faixa de LED não estiver piscando ao ligar a fonte de alimentação, pressione e segure o botão Reset por mais de 5 segundos. Enquanto a faixa de LED estiver piscando, entre no aplicativo e adicione o dispositivo, você pode combinar várias fitas LED.



Login / Registro

Abra o aplicativo Zinnia Home, e faça login com uma conta existente ou crie uma nova.

Adicionar dispositivo (Bluetooth)

Conecte-se a uma rede Wifi 2.4GHz e clique em proximo



Adicionar dispositivo (Manualmente)


Conecte-se a uma rede Wifi 2.4GHz e clique em próximo




Clique em adicionar




Aguarde para adicionar o dispositivo




Clique em adicionar



Aguarde para adicionar o dispositivo



Selecionar dispositivo



Você pode editar o nome e clicar em finalizar



Selecionar dispositivo




Você pode editar o nome e clicar em finalizar



Observação

1. Certifique-se que o WIFI está ativo em seu dispositivo
2. O dispositivo só pode ser encontrado e conectado ao aplicativo se estiver com a luz piscando, se a luz não está piscando ou está piscando lentamente, significa que a conexão falhou.



Funções do aplicativo

Controle a distância: A fita LED pode ser controlada de qualquer lugar depois que o dispositivo for conectado com sucesso.

Função do temporizador: Defina o temporizador para ligar e desligar a fita LED.

Scene: O sistema define uma variedade de cenas inteligentes e diferentes, as cenas correspondem a diferentes atmosferas de iluminação.

Grupo: é possível criar grupos de controle (somente para o mesmo tipo de dispositivo).

Compartilhamento: o dispositivo é compartilhado com outros dispositivos de controle do usuário em casa.

Contato

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150