



# NEXA

## Manual de usuário



### Instruções

1. Retire o suporte do laptop e coloque-o na mesa.
2. Ajuste o suporte do laptop para o ângulo adequado.
3. Coloque o computador na posição central da bancada.

# NEXA

### Aviso

Verifique cuidadosamente se o produto está completo antes de usar. Se houver alguma dúvida, entre em contato com seu revendedor ou loja online. Para melhorar a vida útil do produto, não o use em superfícies irregulares ou vibrantes. Para garantir o desempenho do produto, certifique-se de que o produto é à prova de umidade e não está pressionado.

### Especificações

Nome : NEXA  
Tamanho: 15 x 11,6cm  
Peso: 420g  
Material: Aço carbono + silicone  
Ajuste de altura, giratório

