








STV550
SOPORTE PARA TV







INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DO SUPORTE MÓVEL

Aviso de segurança: Se você não entender estas instruções, ou tiver dúvidas sobre a segurança ou instalação, entre em contato com um profissional qualificado. Verifique cuidadosamente se não faltam peças ou que tenha recebido peças defeituosas. A instalação inadequada pode causar danos ou lesões graves ao usuário. Não utilize este produto para qualquer finalidade que não esteja explicitamente especificada neste manual. Não nos responsabilizamos por danos ou lesões causados pela montagem incorreta, montagem inadequada ou uso inadequado


Ferramentas necessárias: Chave Philips..

PEÇAS INCLUSAS

Nº	PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.
1		TUBO QUADRADO	2
2		TUBO CONECTOR	1
3		PILAR INFERIOR	1
4		PILAR CENTRAL	1
5		PILAR SUPERIOR	1
6		CONECTOR DE PILAR	2
7		CONECTOR DE PILAR	2
8		RODINHAS	4


9		M6X16	9
10		M6X55	1
11		M8X62	4
12		M8X16 ARRUELA DE FERRO D8 ARRUELA DE PLÁSTICO D8	2
13		M6X60	1
14		KIT DE FERRAMENTAS	1
15		PLACA RETANGULAR	1
16		CONJUNTO DE SUPORTE PARA TV	2
17		BANDEJA	1
18		GRAMPO MACIO TIPO "C"	1
19		ABRAÇADEIRA	3

PEÇAS INCLUSAS




M-D

M6X30
X4PCS




M-H

D8X10
X8PCS




M-I


φ4/φ6/φ8
X4PCS




GIRE ESTA PORCA PARA AJUSTAR A ALTURA DA RODA.




2




3




4




5




6



7







Contato

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150