

MANUAL AXION PRO

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

IMPORTANTE:

É extremamente importante ler, compreender na íntegra e seguir todas as instruções. Qualquer falha em seguir estes passos pode resultar em sérios ferimentos, danos no equipamento e anulação da garantia.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS:

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar o produto e o equipamento montados.

NÃO EXCEDA A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO INDICADA.

Utilize sempre um assistente ou um dispositivo de elevação mecânico para levantar e colocar no lugar quaisquer produtos pesados de modo seguro.

Aperte os parafusos com firmeza, mas sem os apertar demasiado. Quando apertados em demasia, são causados danos que reduzem significativamente a capacidade de fixação.

Ao utilizar o produto, mantenha uma área livre de objetos e distância de quaisquer peças móveis.

Utilize o produtos apenas para o fins previstos. Nunca se deve subir, escalar ou pendurar sobre o produto.

Este produto destina-se apenas a ser utilizado em espaços interiores.

Não são permitidas quaisquer tentativas de reconstruir a estrutura.

Este produto pode conter peças pequenas que constituem perigo de asfixia, se colocadas na boca. Mantenha as crianças afastadas do produto, a menos que este se destine às mesmas e que todas as instruções e manuais sejam totalmente analisados e compreendidos por elas

Itens Incluídos

Parafusos de
expansão *4

Almofada plástica*4

Arruela ~4

Atenção

Esta parte deve estar voltada para cima.

Instruções de Montagem

Teto

Parede

Passo 1: Fixe a placa de elevação na posição desejada

Passo 6: Conecte o gancho à TV, depois pendure-o na placa de suspensão e trave o parafuso de segurança

Passo 2: Conecte o tubo grosso à placa de elevação

Passo 5: A placa de suspensão é conectada ao tubo telescópico.

UP


UP

Passo 3: O tubo grosso deve estar voltado para cima e conectado ao tubo fino

Passo 4: Conecte o conector à barra de suspensão

Passo 7: Ajuste o ângulo de rotação horizontal da TV e aperte os parafusos de fixação.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**




Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



Zinnia