

120x80mm



NEXA

Manual de usuário



Instruções

1. Retire o suporte do laptop e coloque-o na mesa.
2. Ajuste o suporte do laptop para o ângulo adequado.
3. Coloque o computador na posição central da bancada.

NEXA

Aviso

Verifique cuidadosamente se o produto está completo antes de usar. Se houver alguma dúvida, entre em contato com seu revendedor ou loja online. Para melhorar a vida útil do produto, não o use em superfícies irregulares ou vibrantes. Para garantir o desempenho do produto, certifique-se de que o produto é à prova de umidade e não está pressionado.

Especificações

Nome : NEXA
Tamanho: 15 x 11,6cm
Peso: 420g
Material: Aço carbono + silicone
Ajuste de altura, giratório

