




MANUAL TITAN PRO

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.



Carga máxima
75kg



Suporte VESA máximo
800x600

IMPORTANTE:

É extremamente importante ler, compreender na íntegra e seguir todas as instruções. Qualquer falha em seguir estes passos pode resultar em sérios ferimentos, danos no equipamento e anulação da garantia.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS:

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar o produto e o equipamento montados.

NÃO EXCEDA A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO INDICADA.

Utilize sempre um assistente ou um dispositivo de elevação mecânico para levantar e colocar no lugar quaisquer produtos pesados de modo seguro.

Aperte os parafusos com firmeza, mas sem os apertar demasiado. Quando apertados em demasia, são causados danos que reduzem significativamente a capacidade de fixação.

Ao utilizar o produto, mantenha uma área livre de objetos e distância de quaisquer peças móveis.


Utilize o produtos apenas para o fins previstos. Nunca se deve subir, escalar ou pendurar sobre o produto.

Este produto destina-se apenas a ser utilizado em espaços interiores.

Não são permitidas quaisquer tentativas de reconstruir a estrutura.

Este produto pode conter peças pequenas que constituem perigo de asfixia, se colocadas na boca. Mantenha as crianças afastadas do produto, a menos que este se destine às mesmas e que todas as instruções e manuais sejam totalmente analisados e compreendidos por elas

Itens Inclusos



A(x8)
M8x48
Parafuso de tração



B(x8)
M12x60
Bucha



C(x4)
M6x30
Parafuso



D(x4)
M6x50
Parafuso



E(x4)
M8x30
Parafuso



F(x4)
M8x50
Parafuso



G(x2)
M6x12
Parafuso



H(x2)
M35x7
Botão plástico




I(x4)
Φ6.5x18
Arruela



J(x4)
Φ8.5x18
Arruela




K(x4)
Φ8.5x17x10
Espaçador



L(x1)
Nível de bolha




M(x2)
M5x45
Parafuso




N(x1)
Chave inglesa

Instruções de Montagem


Ferramentas necessárias:




1 Montagem da placa de parede



Com um lápis, marque na parede o furo que será feito





Utilize a furadeira para perfurar buracos nos pontos marcados



NOTA: Aplicável apenas para paredes sólidas. Paredes ocas, paredes de espuma, paredes de madeira e etc. requerem a instalação por profissionais qualificados e com ferramentas adequadas. Caso contrário, não é recomendável utilizá-lo.

2 Instalação dos ganchos



NOTA: Não instale o parafuso diretamente nem instale sem que o gancho esteja plano




NOTA: Quando for fixar os parafusos, utilize um espaçador entre o gancho e a TV





NOTA: Utilize a chave Philips para instalar os ganchos na traseira da TV

3 Fixe a TV na placa de parede

① Encaixe a TV no gancho do suporte



② Encaixe a TV no gancho do suporte




③ Instalação completa

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**




Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



Zinnia