MANUAL

VEGA PRO

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

PRODUTO



CONFORMIDADE EMC

Este dispositivo foi testado e considerado em conformidade com os padrões de um dispositivo digital classe B, de acordo a parte 15 das regras FCC. Esses padrões são designados para providenciar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este dispositivo gera e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não estiver bem instalado e de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais para comunicações em rádio.

Este dispositivo não causa interferências prejudiciais para receptores de rádio ou televisão, que pode ser determinado ao desligar e ligar o dispositivo, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

Reoriente ou realoque a antena receptora;

Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor;

Conecte o dispositivo em uma tomada diferente daquela conectada ao receptor;

Consulte um vendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para pedir ajuda.

CUIDADO: qualquer mudança ou modificação que não seja expressamente ilustrada nesse manual pode anular a garantia.

NOTA: não é permitido utilizar nenhum cabo desprotegido neste dispositivo!

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

AVISOS:

Antes de utilizar, por favor leia cuidadosamente todas as informações deste manual.

Por favor guarde este manual para futuras consultas.

Desplugue este dispositivo da tomada da parede antes de limpar. Não use produtos líquidos ou aerossol para limpar. Use um pano úmido para limpar. Favor use detergente de tela LCD para limpar, se a tela ainda estiver suja.

Não use peças não recomendadas pelo fabricante, de outro modo pode ser perigoso.

Quando desplugar o cabo de alimentação do monitor ou do adaptador, favor segurar o plug com a mão, não puxe diretamente pelo cabo.

Não coloque nenhum objeto sobre o cabo de alimentação e não pise nele.

Não use este dispositivo próximo a fontes de água como por exemplo banheira, bacia, pia de cozinha ou máquina de lavar. Não posicione o aparelho sobre o chão molhado, ou próximo a piscinas, etc. não toque a tela com seus dedos ou com objetos duros.

Ranhuras e aberturas na caixa e na parte traseira ou inferior são fornecidas para ventilação.

Para garantir uma operação confiável dos componentes e os proteger de superaquecimento, essas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas colocando o dispositivo na cama, sofá, tapete ou outras superfícies similares. Este dispositivo não deve nunca ser colocado sobre um radiador ou aquecedor e não deve ser posicionado em uma instalação embutida, a não ser que haja ventilação apropriada.

Certifique-se que o dispositivo esteja no mínimo a 5 cm de distância da parede ou de outros objetos ao redor durante o uso.

A fonte de alimentação deve responder ao indicado na placa de identificação. Se você tiver alguma dúvida a respeito da fonte de alimentação, favor dirigir-se ao vendedor ou ao fornecedor de energia local.

Como uma medida de segurança, o monitor ou adaptador é equipado com um cabo de alimentação com um plug de terminal triplo, o terceiro terminal é aterrado. Se o plug não puder ser conectado na tomada, favor entre em contato com um técnico em elétrica para substituir a tomada original para manter a medida de segurança em efeito.

Garanta que a tomada de alimentação e o cabo em uso são capazes de suportar a corrente nominal de todos os produtos.

Não coloque o dispositivo em um lugar onde o usuário o sujeite a má operação.

Observe todos os avisos e instruções descritos no manual.

Não sobrecarregue a tomada de energia ou use extensões, pois isso pode causar incêndios ou choques.

Não sobrecarregue a tomada de energia ou use extensões, pois isso pode causar incêndios ou choques.

Não tente consertar este dispositivo, abrir ou remover as capas pode expor o usuário a uma voltagem perigosa ou outros perigos. Prefira atendimento pessoal de um profissional qualificado.

Desplugue este monitor ou o adaptador AC da tomada da parede e procure um serviço qualificado sob as seguintes condições:

a. quando o cabo de alimentação ou plug estiver estragado ou desgastado.

b. se o dispositivo for derrubado ou se a capa dele estiver estragada.


c. quando a performance do aparelho se deteriorar distintamente.

O cabo de alimentação é a principal forma de ligar ou desligar o dispositivo; tire da tomada se o aparelho não estiver sendo usado por um longo período de tempo.

Guarde o dispositivo em um local com boa ventilação, evite exposição solar direta, altas temperaturas ou umidade.

Guarde este dispositivo em um local onde a temperatura seja de -20ºC a 55ºC de qualquer outra forma pode causar estragos permanentes.

Dispositivos suportados



Instruções de uso



Acessórios



Microfone removível




Headset

ESPECIFICAÇÕES

Modelo de plugue: USB
Diâmetro do alto-falante: 50 mm
Impedância do alto-falante: 32Ω
Resposta de frequência do alto-falante: 20 Hz -20 KHz
Sensibilidade do alto-falante: 108 DB ± 3 DB
Especificação do microfone: 4,0 * 1,3 mm
Sensibilidade do microfone: -35 DB ± 3 DB
Diretividade do microfone: Omnidirecional
Comprimento do fio dos fones de ouvido: 2 M

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.



Pichau

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.



USER MANUAL

VEGA PRO

IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

PRODUCT



EMC COMPLIANCE

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

This device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna;

Increase the separation between the device and the receiver;

Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: any changes or modifications not expressly illustrated in this manual could void the warranty.

NOTE: it is not permitted to use any unshielded cable with this device!

IMPORTANT PRECAUTIONS

NOTICES:

Before use, please read all the information in this manual carefully.

Please keep this manual for future reference.

Unplug this device from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol products for cleaning. Use a damp cloth for cleaning. Please use LCD screen detergent for cleaning if the screen is still dirty.

Do not use parts not recommended by the manufacturer, otherwise it may be dangerous.

When unplugging the monitor power cord or adapter, please hold the plug with your hand, do not pull directly on the cord.

Do not place any objects on the power cord and do not step on it.

Do not use this device near water sources such as a bathtub, washbasin, kitchen sink, or washing machine. Do not place the device on a wet floor, or near swimming pools, etc. Do not touch the screen with your fingers or hard objects.

Slots and openings in the case and on the back or bottom are provided for ventilation.

To ensure reliable operation of the components and protect them from overheating, these openings must not be blocked or covered by placing the device on a bed, sofa, rug, or similar surfaces. This device should never be placed over a radiator or heater and should not be positioned in a built-in installation unless proper ventilation is provided.

Make sure the device is at least 5 cm away from the wall or other objects around it during use.

The power supply must match what is indicated on the identification plate. If you have any questions regarding the power supply, please contact the vendor or local power provider.

As a safety measure, the monitor or adapter is equipped with a power cord with a three-prong plug, the third prong is grounded. If the plug cannot be connected to the outlet, please contact an electrical technician to replace the original outlet to maintain the safety measure in effect.

Ensure that the power outlet and the cord in use are capable of supporting the nominal current of all products.

Do not place the device in a place where the user subjects it to improper operation.

Observe all notices and instructions described in the manual.

Do not overload the power outlet or use extension cords, as this may cause fires or shocks.

Do not overload the power outlet or use extension cords, as this may cause fires or shocks.

Do not attempt to service this device yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

Unplug this monitor or AC adapter from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

a. when the power cord or plug is damaged or frayed.

b. if the device has been dropped or the case has been damaged.


c. when the performance of the device deteriorates distinctly.

The power cord is the main method to connect or disconnect the device; unplug it from the outlet if the device will not be used for a long period of time.

Store the device in a well-ventilated place, avoid direct sunlight, high temperatures, or humidity.

Store this device in a location where the temperature is between -20°C and 55°C, otherwise permanent damage may occur.

Supported devices



Instructions for use



Accessories



Removable microphone




Headset

SPECIFICATIONS

Plug model: 3.5 MM*2+USB
Speaker diameter: 50 mm
Speaker impedance: 32Ω
Speaker frequency response: 20 Hz -20 KHz
Speaker sensitivity: 108 DB±3 DB
Microphone specification: 4.0*1.3 mm
Microphone sensitivity: -35 DB±3 DB
Microphone directivity: Omnidirectional
Headphone wire length: 2 M

THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP AS PART OF YOUR JOURNEY.



EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.

MANUAL DEL USUARIO

VEGA PRO

IMPORTANTE

ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. LAS FALLAS OCASIONADAS POR EL MANEJO INCORRECTO PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS AL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

PRODUCTO



CONFORMIDAD EMC

Este dispositivo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Este dispositivo genera interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora;

Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor;

Conectar el dispositivo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor;

Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente ilustrado en este manual podría anular la garantía.

NOTA: ¡no está permitido utilizar ningún cable sin blindaje con este dispositivo!

PRECAUCIONES IMPORTANTES

AVISOS:

Antes de usar, por favor lea atentamente toda la información de este manual.

Por favor guarde este manual para futuras consultas.

Desenchufe este dispositivo del tomacorriente de la pared antes de limpiar. No use productos líquidos o en aerosol para limpiar. Use un paño húmedo para limpiar. Por favor use detergente para pantallas LCD para limpiar si la pantalla todavía está sucia.

No use piezas no recomendadas por el fabricante, de lo contrario podría ser peligroso.

Cuando desenchufe el cable de alimentación del monitor o del adaptador, por favor sujete el enchufe con la mano, no tire directamente del cable.

No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y no lo pise.

No use este dispositivo cerca de fuentes de agua como por ejemplo una bañera, bacha, pileta de cocina o lavarropas. No coloque el aparato sobre el piso mojado, o cerca de piscinas, etc. No toque la pantalla con sus dedos o con objetos duros.

Las ranuras y aberturas en la carcasa y en la parte trasera o inferior se proporcionan para ventilación.

Para garantizar una operación confiable de los componentes y protegerlos del sobrecalentamiento, estas aberturas no deben ser bloqueadas ni cubiertas colocando el dispositivo sobre la cama, sillón, alfombra u otras superficies similares. Este dispositivo no debe colocarse nunca sobre un radiador o calefactor y no debe ser posicionado en una instalación empotrada, a menos que haya ventilación apropiada.

Asegúrese de que el dispositivo esté al menos a 5 cm de distancia de la pared o de otros objetos alrededor durante el uso.

La fuente de alimentación debe cumplir con lo indicado en la placa de identificación. Si tiene alguna duda respecto a la fuente de alimentación, por favor diríjase al vendedor o al proveedor de energía local.

Como una medida de seguridad, el monitor o adaptador está equipado con un cable de alimentación con un enchufe de terminal triple, el tercer terminal está conectado a tierra. Si el enchufe no se puede conectar en el tomacorriente, por favor póngase en contacto con un técnico en electricidad para reemplazar el tomacorriente original para mantener la medida de seguridad en efecto.

Garantice que el tomacorriente de alimentación y el cable en uso sean capaces de soportar la corriente nominal de todos los productos.

No coloque el dispositivo en un lugar donde el usuario lo sujete a una mala operación.

Observe todos los avisos e instrucciones descritos en el manual.

No sobrecargue el tomacorriente de energía ni use extensiones, ya que esto puede causar incendios o descargas.

No sobrecargue el tomacorriente de energía ni use extensiones, ya que esto puede causar incendios o descargas.

No intente reparar este dispositivo usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponer al usuario a un voltaje peligroso u otros riesgos. Prefiera el servicio técnico de un profesional calificado.

Desenchufe este monitor o el adaptador de CA del tomacorriente de la pared y acuda a un servicio calificado bajo las siguientes condiciones:

a. cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados o desgastados.

b. si el dispositivo se ha caído o si la carcasa está dañada.


c. cuando el rendimiento del aparato se deteriore de manera evidente.

El cable de alimentación es la forma principal de conectar o desconectar el dispositivo; desenchúfelo del tomacorriente si el aparato no se va a utilizar por un largo período de tiempo.

Guarde el dispositivo en un lugar con buena ventilación, evite la exposición solar directa, las altas temperaturas o la humedad.

Guarde este dispositivo en un lugar donde la temperatura sea de -20°C a 55°C, de lo contrario se pueden causar daños permanentes.

Dispositivos soportados



Instrucciones de uso



Accesorios



Micrófono removible



Headset

ESPECIFICACIONES

Modelo de conector: 3.5 MM*2+USB
Diámetro del altavoz: 50 mm
Impedancia del altavoz: 32Ω
Respuesta de frecuencia del altavoz: 20 Hz -20 KHz
Sensibilidad del altavoz: 108 DB±3 DB
Especificación del micrófono: 4.0*1.3 mm
Sensibilidad del micrófono: -35 DB±3 DB
Directividad del micrófono: Omnidireccional
Longitud del cable de los auriculares: 2 M

GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.

EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.

