



MANUAL

H610M-T

GAMING MOTHERBOARD

1

2

4

3

Áudio frontal

A placa mãe fornece uma interface de saída de áudio no painel frontal. O usuário pode usar o painel de saída de áudio frontal para substituir o painel traseiro da placa mãe. Por favor, conecte de acordo com as definições dos pinos.

Definição dos pinos de áudio frontais





Pino	Definição	Pino	Definição
Pino 1	PORT1 L	Pino 6	SENSE1_RETUR
Pino 2	GND	Pino 7	SENSE_SEND
Pino 3	PORT1 R	Pino 8	Sem pino
Pino 4	PRESENCE#	Pino 9	PORT2L
Pino 5	PORT 2 R	Pino 10	SENSE2_RETUR

COM

A placa mãe fornece uma interface de expansão de pinos de saída serial. Os usuários podem adquirir um cabo de extensão serial DB-9 para adicionar uma interface serial RS-232C padrão. Para conectar o dispositivo serial, existem dois tipos de pinos, conforme abaixo:

Definição de pino DB9



Botão POWER

Este conector de 2 pinos controla a chave principal da fonte de alimentação ATX, e conectar os dois pinos Power ON ligará o dispositivo.

HDD LED

O LED mostra o estado de funcionamento do disco rígido. Conecte o cabo HDD de acordo com os logotipos positivo e negativo, como LED+ HDD e LED- HDD.

POWER LED

O LED de alimentação é um conector de 3 pinos. Deve ser conectado de acordo com as polaridades LED+ Power e LED- Power positivas e negativas. O LED de alimentação serve para exibir o estado atual do computador, acendendo, piscando ou desligando de acordo com a situação.

Botão RESET

O botão de reset pode reiniciar o computador sem desligar a fonte de alimentação, conectando-o com o cabo de reset de 2 pinos no gabinete do computador.

O cabo do alto-falante com 4 pinos tem uma direção. Conecte o cabo de 4 pinos no gabinete do computador de acordo com os pinos correspondentes. O cabo vermelho deve ser conectado ao polo positivo.


Observação: Existem dois tipos de cabos no painel do gabinete, como abaixo:




IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCACIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Instalando a memória



Instalando a unidade




- Remova o parafuso da base do parafuso.
- Remova a base do parafuso.
- Aperte a base do parafuso no furo a uma distância do slot M.2 correspondente ao comprimento do seu drive M.2.
- Insira o drive M.2 no slot M.2 a um ângulo de 30 graus.
- Coloque o parafuso na ranhura na borda traseira do seu módulo M.2 e aperte-o na base do parafuso.

Instalando a unidade




Instalando a CPU INTEL


Processador LGA1700



Processador LGA1200/LGA115X



Instalação do cooler da CPU



Depois que a placa de carga estiver sob o parafuso, pressione a alavanca do soquete.

Após a capa protetora de plástico se soltar, pressione a alavanca na superfície da CPU instalada.

Instale o cooler da CPU e conecte o conector de energia do cooler à entrada de ventoinha da CPU na placa-mãe.

Guarde a tampa adequadamente e sempre a recoloca quando a CPU não estiver instalada.

5

6

8

7


Interface e Instruções

Conectores de Alimentação

Existem dois tipos de conectores de alimentação ATX: EARXPWR de 24 pinos e EATX12V de 4/8 pinos.

Os conectores de alimentação são projetados para se encaixar apenas em uma orientação. Encontre a orientação correta e pressione.

Observação: Ambos os conectores de alimentação devem ser conectados ao mesmo tempo, caso contrário, o computador não poderá



Conexão de ventoinhas

O conector na placa mãe está disponível tanto para ventoinha do processador quanto para da CPU. O fio vermelho deve ser conectado ao pino de alimentação +12V, e o fio preto deve ser conectado ao fio de

Pino	Definição
Pino 1	GND
Pino 2	FAN PWR
Pino 3	FAN IN
Pino 4	FAN PWM




Conexão USB

Existem USB padrão e USB de 9 pinos na placa mãe. O USB padrão pode ser conectado diretamente a dispositivos USB, enquanto o USB de 9 pinos requer um cabo de extensão USB.

Além disso, parte da placa mãe suporta a especificação USB 3.0, que pode fornecer uma taxa de transmissão muito superior a 2.0. A diferença significativa em relação à interface 2.0 é o uso de um material plástico azul, e os conectores estendidos também aumentaram para 20 pinos.



Definição de Pino USB 2.0



AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.



EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

Tamanho da Placa-Mãe

- Micro ATX

Chipset

- Suporte para Processadores Intel Core 12/13 th I9/I7/I5/I3/Pentium LGA1700

CPU

- H610

Memória

- 2 slots de memória DIMM DDR4
- Suporte de até 64GB
- Tecnologia de memória de canal duplo é suportada
- Suporte para memória com frequência de 3200/2933/2666/2400/2133 MHz

Portas Traseiras (Rear I/O)

- PS/2: 1 porta KB + 1 porta MS
- Portas de Vídeo: 1 porta HDMI + 1 porta VGA + 1 porta DP
- Portas USB: 4 portas USB 2.0; 2 portas USB 3.1
- Ethernet: 1 porta Ethernet Gigabit
- Áudio: 1 entrada de microfone (Mic-in), 1 saída de linha (Line-out), 1 entrada de linha (Line-in)

Conectores Internos

- CFAN: 1 conector de ventoinha de 4 pinos
- SFAN: 2 conectores (1 de 4 pinos + 1 de 3 pinos)
- Porta ATXPWR: 1 tomada de energia padrão de 8 pinos; 1 tomada de energia padrão de 24 pinos
- USB2.0: 1 conectores (Um FUSB pode gerar duas portas USB2.0)
- USB3.0: 1 conectores (Um FUSB pode gerar duas portas USB3.0)
- COM: 1 conector de 2x5 pinos
- WIFI: 1. (protocolos CNVISPcE&USB)
- TPM: 1 conector de 2x6 pinos (Suporta o módulo TPM MSI)
- Portas SATA: 4 portas SATA3.0
- M.2.1 (largura de banda PCIe GEN3 X4)
- F_AUDIO: 1 conector de 2x5 pinos
- PCIe.1 PCIe X16 4.0
- F_PANEL: 1 conector de 2x5 pinos

Ambiente

- Faixa de Temperatura (Ambiente de Trabalho): Temperatura: 0~50°C; Umidade: 5%~95%
- Faixa de Temperatura (Ambiente de Armazenamento): Temperatura: -20~70°C; Umidade: 5%~95%
- Dimensão (Dimension): 218 mm x 180 mm