



SHERMAN

YOUR GAMING MECHANICAL KEYBOARD

SHERMAN

MANUAL DO USUÁRIO





Bem-vindo ao nosso esquadrão soldado! Temos certeza de que com nossos produtos você será capaz de demonstrar melhor suas habilidades e eliminar seus "targets" com muito mais facilidade.

Agora você faz parte de um grupo de jogadores de elite e esperamos grandes coisas de você, caro soldado!

Precisa de ajuda?

Em caso de dúvidas sobre nosso produto, por favor entre em contato com nossa equipe técnica pelo nosso e-mail, ou no site de nosso suporte pelo QR Code. Informe no título do e-mail o produto e o problema encontrado. Nos envie vídeos e fotos do problema para facilitar a identificação do mesmo.

Caso o problema não possa ser resolvido remotamente, nossos acessórios irão lhe orientar sobre como proceder.

PICHAU



<https://www.pichau.com.br/atendimento>

www.tgtgamer.com.br - rma@pichau.com.br - (47) 3305-5150

Nº do Modelo		TGT-SHR-RBWDI	Tipo	Teclado mecânico com cabo USB
Imagem do Produto				
Especificações Básicas	Especificação			Especificação
	Tipo de Teclado	Mecânico	Linguagem do Layout	Português
	Porta de Conexão	USB	Dimensões	432x127x32mm
	Método de Conexão	USB	Peso	700±20g
	Voltagem	5V	Corrente em Trabalho	<300mA
	Teclas Multimídia	FN+F1-F12	Corrente em Stand-by	700±20g
	Tipo de Tecla	Switchs Mecânicos	Cabo USB	Ø 3.5mm x 1.5M
	Força de Acionamento	60g±10g	Porta Compatível	USB 1.1/2.0
	Ponto de Acionamento	4.0±0.5MM		
	Vida Útil	20 Milhões de Cliques	Sistemas Compatíveis	WinXP, Vista, Win7, Win8, Win10
	Bloqueio WIM	Sim	Cores das Luzes das Teclas	A primeira zona é amarela, a segunda zona é laranja dourado, a terceira zona é rosa e roxa, a quarta zona é azul e a quinta é rosa.
	Driver USB	Não necessita Drives, Plug & Play Suportado	Brilho de Luz na Tecla +	Sim
	Direção W/A/S/D	Sim	Brilho de Luz na Tecla -	Sim
	Ajuste de Luz de Fundo	3 Níveis	Função Respiração em Contraluz	Sim
	Tecnologia de Teclas	Teclas com Dupla Injeção	Teclas Anti-Ghosting	25 Teclas Anti-Ghosting
	Controle Principal IC Selado	LPFP48L	Umidade para Armazenamento	≤93%(40°C)
	Voltagem Operante	DC4.5V-5.5V	Temperatura Operante	0~45°C
	Corrente Operante	<300 mA	Umidade Operante	20~90%

Especificações Básicas	Corrente em Stand-By	≤20mA	Temperatura para Armazenamento	-40~+85℃
FN + Descrição de Combinações de funções	FN+F1	Media Player	FN+F8	Próximo
	FN+F2	Volume -	FN+F9	e-mail
	FN+F3	Volume +	FN+F10	Home
	FN+F4	Mudo	FN+F11	Bloqueio Total
	FN+F5	Stop	FN+F12	Calculadora
	FN+F6	Anterior	FN+ESC	Os efeitos de luzes voltam para as configurações padrão
	FN+SCRLK	Desliga Luz de Fundo		
	FN+F7	Play/Pausa	FN+WIN	Bloqueia/Desbloqueia WIM
	FN+ ↑	Brilho das Luzes do Teclado +	FN+ ↓	Brilho das Luzes do Teclado -
	FN+ →	A taxa de respiração da luz de fundo é acelerada	FN+ ←	A taxa de respiração da luz de fundo é desacelerada

25 Teclas Anti-Ghosting



ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL			
Partes	Cor	Material	
Teclas	Fonte de moldagem por injeção de duas cores branco leitoso e teclas pretas	ABS	
Capa do Pannel	Preto	ABS	
Botão do Pannel	Preto	ABS	
Pés do Teclado	Preto	ABS	
Pad		Borracha	
PCB	Preto brilhos/espessura da placa 1.0mm		
Cabo	Φ3.5mm x 1.5M PVC		

RECURSOS

- A** - Suporta 25 teclas sem conflito.
- B** - Organização em português de 107 teclas, permitindo rodar sistemas operacionais como WinXP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, Android, Linux, Mac, etc...
- C** - Padrão modo sempre ligado.

MODO DE LUZ

1. Luz de fundo está sempre ligada. Pressione o botão para alterar o estado da luz de fundo.
2. Então vá para Breathing.
3. Do 1, 3, 5 e 2, 4, 6 para alterar a constância do modo luz.
4. Alterne os padrões de respiração do 1, 3, 5 e 2, 4, 6.
5. Acenda alternadamente dos dois grupos do meio para os dois lados
6. Os dois grupos nos dois lados retrocedem até o centro e acendem em turnos.
7. Do primeiro grupo até o sexto grupo, as luzes se sobrepõem para baixo em turnos.
8. Do sexto grupo até o primeiro grupo, as luzes se sobrepõem para cima em turnos.
9. Do meio dos dois grupos até os dois lados, as luzes se sobrepõem e se iluminam em turnos
10. Os dois grupos dos dois lados retrocedem até o centro e se acendem em turnos
11. Luzes acendem por 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12. As luzes seguem por 1, 2, 3, 4, 5, e 6 em ordem.

D. FN+↑, ↓ ajusta o brilho da luz de fundo; FN+SCRLK desliga a luz de fundo.

FN+ ←, → ajusta a frequência da respiração de luz de fundo, o padrão é alto quando a luz de fundo está no modo Breathing;

FN+↑, ↓ pode também ajustar o brilho da luz de fundo ao mesmo tempo.

FN+ → acelera a respiração e a cintilação durante o ajuste, 3 ajustes de aceleração.

Quando FN+← é ajustado, a respiração e a oscilação é desacelerada, e terá 3 níveis de ajuste.

Quando FN+↑ é ajustado, o brilho geral da luz aumenta, e aumenta as 3 velocidades.

Quando FN+↓ é ajustado, o brilho geral da luz diminui, e diminui as 3 velocidades, e o quanto estágio irá apagar a luz do botão.

Trave a tecla WIN usando FN+WIN, e o indicador W no canto superior direito está aceso, indicando que a tecla WIN está travada.

Pressione a tecla CAPS para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas. O indicador C no canto superior direito estará aceso, indicando que a alternância entre maiúscula e minúscula foi bem sucedida.

Quando NUM estiver ligado, o indicador N no canto superior direito estará aceso indicando que a área teclas numéricas está ligada.



SHERMAN

